

# Aimetis Symphony™

Version 6.10

Guide d'administration

Août 2012



---

## **Avis de non-responsabilité et informations juridiques**

Copyright © 2012 Aimetis Inc. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre informatif uniquement. AIMETIS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'observer les lois applicables relatives aux droits d'auteur. Sans limitation des droits issus des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, enregistrée ou incluse dans un système de récupération de données, ni transmise, à quelque fin, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse écrite d'Aimetis Corp.

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent faire l'objet de brevets, de dépôts de brevets en cours, de marques de commerce, de droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle d'Aimetis. Sauf indication expresse contraire dans un contrat de licence écrit d'Aimetis, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

Aimetis et Aimetis Symphony sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Aimetis Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright partiel © 1993-2012 ARH Inc.

Certaines parties de ce logiciel sont basées sur le travail d'Independent JPEG Group.

# Historique du document

Tableau 1. Modifications apportées à ce manuel

Date	Description
Août 2012	Ajouté : "Tracking Color" on page 9
Août 2012	Version 6.10 <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Prérequis » à la page 6</li> <li>• « Connexion en tant que superviseur » à la page 48</li> <li>• « Tableau 1. Onglet Réseau - Description des champs/boutons » à la page 16 - Nouvelle option « Support Direct Connect (Prendre en charge la connexion directe) » à la page 18</li> <li>• Ajouté : « En présence de <b>plusieurs serveurs dans une ferme</b>, tous les serveurs doivent disposer de la même structure d'arborescence de répertoires pour le chemin utilisé aux fins d'enregistrer les rapports. » dans la section « <b>Rapports</b> » à la page 121</li> <li>• Mis à jour : « <b>Enregistrement/Envoi par courrier électronique d'images à partir de rapports planifiés et manuels</b> » à la page 122</li> </ul>
Mai 2012	<b>Ajouté :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tableau 1, « Onglet Réseau - Description des champs/boutons », à la page 16 avec des informations complètes sur « IPS » à la page 17</li> <li>• Lien vers un article de la base de connaissances sur les dispositifs d'accès dans la section « Équipement - E/S » à la page 25</li> <li>• Lien vers la documentation associée aux guides d'intégration Cardax et Axiom RBH dans la section « Équipement - E/S » à la page 25</li> </ul> <b>Retiré :</b> Calibrage PTZ version bêta
05.03.12	<b>Ajouté :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Règles pour les caméras avec E/S numériques dans Symphony » à la page 23 - Référence au Guide d'analyse et de règles d'Aimetis Symphony</li> <li>• « Règles pour les équipements d'E/S dans Symphony » à la page 27 - Référence au Guide d'analyse et de règles d'Aimetis Symphony</li> </ul> <b>Erratum :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Vidéo en direct interdite » à la page 45 - Retrait des guillemets autour de <b>Valeur=UserBanGroup</b></li> </ul>

Tableau 1. Modifications apportées à ce manuel (Suite)

Date	Description
28.02.12	<p>Version 6.9.1</p> <p>Nouveau :</p> <p>« <a href="#">Figure 7. Boîte de dialogue Paramètres généraux</a> » à la page 79 - Inclut désormais l'authentification du serveur de messagerie SMTP</p> <p>« <a href="#">Figure 10. Notifications</a> » à la page 84 - Option SMTP déplacée de Notifications vers Paramètres généraux et description de la nouvelle option d'authentification du serveur de messagerie dans le <a href="#">Tableau 3, « Options de la boîte de dialogue Paramètres généraux », à la page 79</a></p> <p>« <a href="#">Enregistrement/Envoi par courrier électronique d'images à partir de rapports planifiés et manuels</a> » à la page 122 - Les images des rapports Carte thermique planifiés peuvent être enregistrées/envoyées par courrier électronique.</p> <p>Révisé :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « <a href="#">Figure 2. Configuration du serveur pour une caméra réseau</a> » à la page 15</li> <li>• « <a href="#">Onglets Moteurs d'analyse et Configuration de l'analyse - Ajouter des moteurs vidéo</a> » à la page 23 - Référence au nouveau Guide d'analyse</li> <li>• « <a href="#">Pour acquitter une alarme (règle sur la carte) :</a> » à la page 61</li> </ul>
01.02.12	<p>Mise à jour du tableau des fichiers mib SNMP pour Symphony 6.9</p> <p>« <a href="#">Activation de SNMP</a> » à la page 104 - Reportez-vous au <a href="#">Tableau 7, « Détails des fichiers mib », à la page 106, catégorie alarmMonitor, colonne Trap (Blocage)</a> ajoutée.</p>
31.01.12	<p>Ce document est un nouveau guide. Le contenu relatif aux analyses fait désormais l'objet d'un guide distinct.</p> <p><b>Version 6.9</b></p> <p><b>Ajouté :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « <a href="#">Vidéo en direct interdite</a> » à la page 45 - Configuration des groupes d'utilisateurs</li> <li>• « <a href="#">Stockage sur la caméra</a> » à la page 75 - Pour les caméras AXIS</li> <li>• « <a href="#">Gestion des paramètres généraux</a> » à la page 79 - Débit d'interrogation de la taille de l'historique</li> <li>• « <a href="#">Rapports</a> » à la page 121 - Autorisations sur les fichiers pour les rapports planifiés et exécutés manuellement</li> </ul> <p><b>Révisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « <a href="#">Présentation du logiciel</a> » à la page 2</li> <li>• « <a href="#">Accès Web Symphony</a> » à la page 120 - Si l'<b>arbre des caméras</b> contient plus de 100 caméras, le client Web affiche les vidéos des caméras sur des pages distinctes, que vous pouvez parcourir grâce aux boutons Avant et Arrière.</li> </ul>

Tableau 1. Modifications apportées à ce manuel (Suite)

Date	Description
28.11.11	<p><b>Version 6.8</b></p> <p><b>Révisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « <del>Figure 31. Arbre des caméras - Organisation des ID de caméra - Équipements d'E/S avec affichage du statut</del> » à la page 55</li> <li>• « Figure 32. Boîte de dialogue Configuration de l'arborescence de l'équipement et options » à la page 56</li> <li>• « Figure 33. E/S numériques affichées avec sélection de l'option Show Digital I/O (Afficher les E/S numériques) » à la page 57</li> <li>• « <del>Ajout d'une carte</del> » à la page 53</li> <li>• « Placement de caméras sur les cartes » à la page 54</li> <li>• « (Facultatif) Création de zones actives de carte » à la page 55</li> <li>• « <del>Suppression d'une carte, retrait d'une icône de caméra ou d'une zone active</del> » à la page 58</li> <li>• « Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes (équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement) » à la page 61</li> <li>• « Personnalisation des noms des entrées et des sorties numériques » à la page 63</li> <li>• « Activation d'un équipement de sortie à l'aide du menu contextuel de carte » à la page 66</li> </ul> <p><b>Ajouté :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Onglet Digital I/O (E/S numériques) » à la page 22</li> <li>• « Figure 3. L'ajout d'une caméra Axis avec E/S numériques appelle l'onglet Digital I/O (E/S numériques) de la boîte de dialogue Configuration du serveur » à la page 22</li> <li>• « Figure 4. Onglet Digital I/O (E/S numériques) pour les caméras Axis dans la boîte de dialogue Configuration du serveur » à la page 22</li> <li>• « Figure 5. E/S de la caméra Axis » à la page 23</li> <li>• « Figure 7. Onglet HardwareDevice (Équipement matériel) - E/S pour les équipements Phoenix » à la page 26</li> <li>• « Figure 8. E/S Phoenix affichées dans la boîte de dialogue Arbre des caméras » à la page 27</li> <li>• « Calibrage de caméra PTZ - Version bêta » à la page 25</li> <li>• « Authentification unique (SSO) » à la page 32</li> </ul> <p><del>Option Show Digital I/O (Afficher les E/S numériques) de la boîte de dialogue Configuration de l'arborescence de l'équipement</del></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Figure31. Arbre des caméras - Organisation des ID de caméra - Équipements d'E/S avec affichage du statut » à la page 55</li> <li>• « Figure 33. E/S numériques affichées avec sélection de l'option Show Digital I/O (Afficher les E/S numériques) » à la page 57</li> </ul>
Sym6.7-P-203	
07.09.11	<p><b>Ajouté :</b></p> <p>Les vidéos et journaux doivent être stockés dans des dossiers différents... dans la section « Personnalisation des paramètres de stockage » à la page 67.</p>

Tableau 1. Modifications apportées à ce manuel (Suite)

Date	Description
06.09.11	<p><b>Version 6.7.1</b>  <b>Ajouté :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Tableau 3, « Conditions d'enregistrement de l'audio », à la page 20</a> - Option <b>Règle cassée</b></li> <li>• <a href="#">« Figure 27. Boîte de dialogue Gérer les services » à la page 113</a> - Option <b>Se logger en tant qu'utilisateur local du système</b> <a href="#">« Figure 27. Boîte de dialogue Gérer les services » à la page 113</a></li> </ul>
18.08.11	<p><b>Erratum</b>  Pas dans la version 6.7  <del>« Comment calibrer votre caméra PTZ » à la page 23</del></p> <p><b>Explication</b>  <i>Équipements ADAM uniquement</i> Pour des E/S numériques sur les cartes, reportez-vous à la section <a href="#">« Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes (équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement) » à la page 61</a></p>
Août 2011	<p><b>Version 6.7</b></p> <p><b>Ajouté :</b></p> <p><del>« Comment calibrer votre caméra PTZ » à la page 23</del>  <a href="#">« Sorties auxiliaires d'une caméra de contrôle PTZ » à la page 28</a>  <a href="#">« Utilisation des cartes » à la page 57</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">« Icônes sur la carte » à la page 57</a></li> <li>• <a href="#">« Ajout de règles aux cartes » à la page 59</a></li> <li>• <a href="#">« Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes (équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement) » à la page 61</a></li> </ul>
Sym-6.6-P-200,5	
14.06.11	<p><b>Ajouté :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">Lien vers la référence externe « HTTPS pour AXIS » à la page 116.</a></li> </ul> <p><b>Révisé :</b>  Modification des icônes Remarques et Exemples. <a href="#">« Conventions » à la page viii.</a>  Changement de police - très lisible aussi bien pour les documents en ligne que pour les imprimés.</p>
Sym-6.5-P-200.7	
16.12.10	<p><b>Révisé :</b>  <a href="#">« Activation de SNMP » à la page 104.</a></p>

Tableau 1. Modifications apportées à ce manuel (Suite)

Date	Description
10 novembre 2010	<p><b>Révisé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remarque dans la section « Équipement - Caméras analogiques » à la page 24</li> <li>• « Configuration et gestion d'un mur vidéo » à la page 87</li> </ul> <p><b>Retiré :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informations sur les <b>Jeux de serveurs</b></li> </ul> <p><b>Ajouté :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• « Authentification de l'utilisateur » à la page 31</li> <li>• « Mode d'authentification Sécurité Symphony » à la page 31</li> <li>• « Mode d'authentification Active Directory » à la page 32</li> <li>• « Association de groupes à Active Directory » à la page 44</li> <li>• « Informations avancées - Associations Active Directory » à la page 54</li> <li>• « Mode d'authentification défini sur Active Directory (dans l'assistant de configuration d'installation) » à la page 54</li> <li>• « Synchronisation avec Active Directory » à la page 54</li> <li>• « Synchronisation périodique » à la page 55</li> <li>• « Connexion à Symphony si votre utilisateur n'existe pas dans Symphony » à la page 54</li> <li>• « Groupes associés à Active Directory » à la page 55</li> <li>• « Lorsqu'un utilisateur rejoint un autre groupe Active Directory : » à la page 56</li> <li>• « Configuration de la ferme » à la page 69</li> <li>• « Création d'une ferme à partir de plusieurs fermes existantes » à la page 69</li> <li>• « Système de jumelage » à la page 73</li> <li>• « Paramètres de configuration de la redondance » à la page 74</li> </ul>
6 octobre 2010	Première version de ce document. Symphony v6.5.3

# Préface

## Conventions

Tableau 1. Symboles et mise en forme utilisés dans ce manuel

Symbole	Légende/mise en forme	Description
	Remarque	Informations supplémentaires
	Exemple	Exemple de scénario
	Important	Instructions ou liens supplémentaires fondamentaux
	Attention	Risque de perte de l'historique des enregistrements ou attention requise sur des modifications de paramètres
	<b>Gras, police Arial</b>	Terme de l'interface utilisateur graphique (bouton, menu, fenêtre, option) ou élément du clavier
	<i>Italique, police Arial</i>	Mise en évidence, nouveau terme ou référence externe

# Documentation

**Tableau 2. Documents et vidéos AIMETIS**

Nom du document	Liens
Notes de mises à jour Symphony	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx</a>
Guide d'installation Symphony	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx</a>
Guide d'administration Symphony	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx</a>
Guide d'analyse Symphony	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx</a>
Guide de l'utilisateur du client	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/downloads/documentation.aspx</a>
Articles de la base de connaissances	<a href="http://www.aimetis.com/Support/knowledgebase.aspx">http://www.aimetis.com/Support/knowledgebase.aspx</a>
Études de cas	<a href="http://www.aimetis.com/Solutions/customers-case-studies.aspx">http://www.aimetis.com/Solutions/customers-case-studies.aspx</a>
Documents de présentation technique	<a href="http://www.aimetis.com/Solutions/whitepapers.aspx">http://www.aimetis.com/Solutions/whitepapers.aspx</a>
Exemples vidéo des applications	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Webinaires enregistrés	<a href="http://www.aimetis.com/Events/webinars.aspx">http://www.aimetis.com/Events/webinars.aspx</a>
Présentation du produit	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Liste des appareils vidéo pris en charge	<a href="http://www.aimetis.com/Support/supported-video-devices.aspx">http://www.aimetis.com/Support/supported-video-devices.aspx</a>
Licences	<a href="http://www.aimetis.com/Symphony/default--licensing.aspx">http://www.aimetis.com/Symphony/default--licensing.aspx</a>
Foire aux questions	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Support/faqs.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Support/faqs.aspx</a>

# Le portail Xnet d'AIMETIS




Figure 1. Page d'accueil Aimetis Xnet

Xnet est le portail en ligne d'Aimetis : [www.aimetis.com/Xnet](http://www.aimetis.com/Xnet)

Il vous permet de :

- Commander des licences
- Gérer les comptes sous-partenaires
- Accéder à l'assistance technique et aux téléchargements
- Accéder aux outils vente et marketing
- Accéder à la traduction du logiciel Aimetis



**Remarque** : L'accès aux outils dépend du type de compte ; par exemple : distributeur, partenaire agréé, partenaire autorisé, utilisateur final. Pour obtenir des instructions, consultez le [Tableau 3 à la page x](#).

Tableau 3. Instructions d'utilisation du portail XNet

Instructions XnetXnet	Liens
Manuel de formation XnetXnet - Revendeurs	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Webinaire enregistré - Formation XNet - Distributeurs	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>

**Tableau 3. Instructions d'utilisation du portail XNet**

<b>Instructions XnetXnet</b>	<b>Liens</b>
Webinaire enregistré - Formation XNet - Partenaires intermédiaires	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Manuel de formation Xnet - Distributeurs	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Spécifications architecturales et techniques Aimetis Symphony	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>
Consignes de test des performances matérielles des systèmes de caméras 10, 20, 40 et 200	<a href="https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx">https://www.aimetis.com/Xnet/Marketing/collateral-library.aspx</a>

## Nous contacter

Tableau 4. Liens de contact, adresses et numéros de téléphone

Type de contact	Description
À propos d'AIMETIS	<a href="http://www.aimetis.com/Company/default.aspx">http://www.aimetis.com/Company/default.aspx</a>
Lien de contact	<a href="http://www.aimetis.com/Company/contact.aspx">http://www.aimetis.com/Company/contact.aspx</a>
Lien d'assistance technique	<a href="http://www.aimetis.com/Support/default.aspx">http://www.aimetis.com/Support/default.aspx</a>
Amériques	Siège d'Aimetis 500 Weber Street North Waterloo, Ontario, Canada N2L 4E9 Téléphone : +1866-544-2804 ou +1 519-746-8888 Fax : +1 519-746-6444
Europe-Moyen-Orient-Afrique	Aimetis GmbH Am Prime Parc 7 65479 Raunheim Allemagne Téléphone : +49 (0) 6142 207 98 60 Fax : +49 (0) 6142 207 98 89 <a href="http://www.aimetis.de">www.aimetis.de</a>
Asie-Pacifique	Aimetis China 5/F Standard Chartered Tower 201 Shiji Avenue Pudong Shanghai Chine 200120 Téléphone : 86-21-6182-6916 Fax : 86-21-6182-6777

---

# Table des matières

<b>Présentation et prérequis .....</b>	<b>1</b>
<b>Présentation du logiciel .....</b>	<b>2</b>
Ordinateur serveur .....	2
Ordinateurs serveur et client .....	2
Interface du logiciel client .....	3
Interface du logiciel serveur .....	4
<b>Licences Symphony Server .....</b>	<b>5</b>
<b>Prérequis .....</b>	<b>6</b>
Serveur .....	6
Client .....	6
Systèmes d'exploitation, base de données et navigateurs .....	6
Prérequis client installés automatiquement .....	9
Prérequis serveur installés automatiquement .....	9
<b>Fichiers d'installation et de données Symphony .....</b>	<b>11</b>
Serveur Symphony .....	11
Le client Symphony .....	13
<b>Chapitre 1: .....</b>	<b>14</b>
<b>Configuration des équipements .....</b>	<b>14</b>
<b>Équipement - Caméras réseau (IP) ou serveurs vidéo .....</b>	<b>15</b>
<b>Équipement - Caméras analogiques .....</b>	<b>24</b>
<b>Équipement - E/S .....</b>	<b>25</b>
Règles pour les équipements d'E/S dans Symphony .....	27

---

<b>Sorties auxiliaires d'une caméra de contrôle PTZ .....</b>	<b>28</b>
Activation des boutons de contrôle .....	28
Reconfiguration des boutons de contrôle .....	28
<b>Gestion des profils de sécurité .....</b>	<b>29</b>
Ajout et activation des profils de sécurité .....	30
<b>Authentification de l'utilisateur .....</b>	<b>31</b>
Mode d'authentification Sécurité Symphony .....	31
Mode d'authentification Active Directory .....	32
Authentification unique (SSO) .....	32
<b>Configuration de l'accès utilisateur .....</b>	<b>38</b>
Présentation des groupes d'utilisateurs .....	39
Ajout d'un nouvel utilisateur à un groupe .....	40
Intégration d'un groupe dans un autre groupe .....	41
Modification des droits d'accès d'un groupe .....	41
Gestion des utilisateurs .....	46
<b>Connexion en tant que superviseur .....</b>	<b>48</b>
Configuration de la connexion en tant que superviseur sur votre système .....	48
Utilisation de la connexion en tant que superviseur .....	48
Connexion avec des privilèges de superviseur .....	52
<b>Informations avancées - Associations Active Directory .....</b>	<b>54</b>
Mode d'authentification défini sur Active Directory (dans l'assistant de configuration d'installation) .....	54
Synchronisation avec Active Directory .....	54
Synchronisation périodique .....	55
<b>Utilisation des cartes .....</b>	<b>57</b>
Icônes sur la carte .....	57
Ajout de règles aux cartes .....	59
Acquittement des règles sur les cartes .....	61
Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes (équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement) .....	61
Personnalisation des noms des entrées et des sorties numériques .....	63
Activation d'un équipement de sortie à l'aide du menu contextuel de carte .....	66

---

<b>Chapitre 2:</b> .....	<b>67</b>
<b>Personnalisation des paramètres de stockage</b> .....	<b>67</b>
<b>Gestion des fermes de serveurs</b> .....	<b>69</b>
Configuration de la ferme .....	69
Serveur maître .....	71
Serveur redondant .....	71
Basculement .....	74
Stockage .....	74
Configuration de base de données .....	75
Le client Symphony .....	76
<b>Configuration d'une patrouille caméra</b> .....	<b>76</b>
<b>Gestion des paramètres généraux</b> .....	<b>79</b>
<b>Spécification des licences</b> .....	<b>81</b>
Modification des paramètres de licence d'un serveur spécifique .....	82
<b>Utilisation de l'éditeur de configuration manuelle</b> .....	<b>83</b>
<b>Configuration des notifications</b> .....	<b>84</b>
Ajout d'abonnés aux événements individuels .....	85
<b>Intégration de systèmes tiers à Symphony</b> .....	<b>86</b>
<b>Configuration et gestion d'un mur vidéo</b> .....	<b>87</b>
<b>Affichage des journaux détaillés</b> .....	<b>100</b>
<b>Affichage des connexions</b> .....	<b>101</b>
Exportation de données à partir de la boîte de dialogue Identifiants clients .....	101
<b>Affichage des événements détaillés</b> .....	<b>102</b>
<b>Vérification de l'état</b> .....	<b>103</b>
Activation de SNMP .....	104
<b>Utilisation de l'utilitaire DOS killall avec les services Symphony</b> .....	<b>110</b>
<b>Réception d'informations de diagnostic complètes</b> .....	<b>111</b>

---

<b>Gestion des services Symphony</b> .....	<b>112</b>
Démarrage et arrêt des services Symphony .....	113
<b>Analyse antivirus</b> .....	<b>114</b>
<b>Installation d'un pare-feu sur Symphony</b> .....	<b>114</b>
Publication de Symphony sur un port non standard .....	115
HTTPS pour AXIS .....	116
<b>Configuration de votre serveur de messagerie sur Windows 2008 Server R2</b> .....	<b>116</b>
Utilisation du serveur SMTP interne .....	116
Utilisation du serveur SMTP externe .....	117
Windows 7 et Vista - SMTP non inclus .....	117
<b>Sauvegarde et restauration</b> .....	<b>118</b>
Sauvegarde manuelle .....	118
Sauvegardes automatiques .....	119
Restauration de la configuration .....	119
<b>Accès Web Symphony</b> .....	<b>120</b>
<b>Rapports</b> .....	<b>121</b>
Autorisations de répartition des fichiers pour les rapports planifiés et manuels ....	122
Enregistrement/Envoi par courrier électronique d'images à partir de rapports planifiés et manuels .....	122

# Présentation et prérequis

<b>S'informer sur...</b>
<a href="#">« Présentation du logiciel » à la page 2</a>
<a href="#">« Licences Symphony Server » à la page 5</a>
<a href="#">« Prérequis » à la page 6</a>
<a href="#">« Serveur » à la page 6</a>
<a href="#">« Client » à la page 6</a>
<a href="#">« Systèmes d'exploitation, base de données et navigateurs » à la page 6</a>
<a href="#">« Prérequis client installés automatiquement » à la page 9</a>
<a href="#">« Prérequis serveur installés automatiquement » à la page 9</a>
<a href="#">« Fichiers d'installation et de données Symphony » à la page 11</a>

## Présentation du logiciel

Une installation Aimetis Symphony™ est constituée de deux éléments : un logiciel serveur et un logiciel client.

### Ordinateur serveur

L'ordinateur serveur joue le rôle de système de gestion intelligent calculant les tâches les plus difficiles et complexes.



Figure 1. Ordinateur serveur

Sur les sites de surveillance les plus importants, l'ordinateur serveur peut être constitué de plusieurs ordinateurs reliés entre eux pour former une ferme de serveurs.



Figure 2. Ferme de serveurs

### Ordinateurs serveur et client




Figure 3. Ferme de serveurs comptant de nombreux clients

Vous pouvez configurer les clients sur de nombreux ordinateurs ou postes de travail. Un site typique dispose de nombreux ordinateurs client se connectant à un ordinateur serveur dédié. Sur les sites les plus importants, l'ordinateur serveur peut être constitué de plusieurs ordinateurs reliés entre eux pour former une ferme de serveurs.

Remarque : pour les petits déploiements, l'ordinateur serveur et l'ordinateur client peuvent être un seul et même ordinateur.




Figure 4. Serveur et client sur un seul ordinateur

## Interface du logiciel client

Le logiciel client fournit à l'interface utilisateur toutes les tâches, dont la surveillance, la recherche, la génération de rapports et la configuration.





Figure 5. Interface du client Symphony

L'interface peut être organisée sur deux moniteurs et vous pouvez même utiliser un mur vidéo (l'ensemble de moniteurs peut se trouver sur un mur unique d'une pièce ou à différents emplacements physiques).

## Interface du logiciel serveur

L'ordinateur serveur est généralement et idéalement séparé des ordinateurs client. Ce n'est pas le cas pour le logiciel Aimetis.

Dans la [Figure 6](#), « Symphony Client » apparaît dans la barre de titre bleue. Il s'agit de l'interface client. Vous accédez à l'ordinateur serveur via l'option de menu **Serveur** de cette interface.



**Figure 6. Option de menu Serveur dans l'interface du client Symphony**

L'interface du serveur et du client est intégrée. Vous pouvez ainsi vous connecter (configurer les tâches du serveur) à partir de n'importe quel ordinateur client d'un site. Les employés se trouvent souvent aux postes de travail client. Ils doivent avoir la possibilité de se connecter au serveur (pour configurer des fonctionnalités, par exemple) à partir de leur poste de travail.

Le logiciel serveur gère tous les enregistrements vidéo ainsi que les analyses. Il est le système de gestion intelligent qui calcule les tâches les plus difficiles et complexes.

## Licences Symphony Server

Si vous mettez à niveau une installation existante, assurez-vous que vos licences sont adaptées à la version du logiciel que vous souhaitez installer. Dans le cas inverse, contactez votre distributeur Aimetis pour obtenir une mise à niveau.

L'attribution des licences Aimetis Symphony s'effectue sur une base par caméra. Chaque ordinateur physique peut disposer de multiples licences logicielles Symphony. Les types de licence sont les suivants : Standard, Professional et Enterprise. Aucun frais de licence serveur ou client ne s'applique.

Type de licence	Description
Licence Symphony Server Standard	Cette licence comporte toutes les principales fonctionnalités de gestion vidéo telles qu'enregistrement vidéo à partir d'appareils réseau et analogiques, lecture vidéo, recherche et arbre des caméras ou plan du site intégré pour faciliter la navigation.
Licence Symphony Server Professional	Cette licence comporte toutes les principales fonctionnalités de gestion vidéo de la licence Standard et offre en plus des fonctionnalités avancées telles que fermes de serveurs, intégration du contrôle d'accès et vidéomosaïques. Ce type de licence est utilisé pour de vastes déploiements.
Licence Symphony Server Enterprise	Cette licence comporte les fonctionnalités offertes par la licence Professional, auxquelles peut être ajoutée l'analyse vidéo par caméra, qui permet d'accroître la précision de la surveillance des alarmes et inclut la génération de rapports décisionnels tels que le comptage de personnes.

Les différents types de licence peuvent être hébergées simultanément sur chaque serveur physique, permettant l'utilisation des licences Standard, Professional et Enterprise sur chaque serveur individuel. Toutefois, l'installation de licences Standard et Professional sur le même serveur ne présente aucun avantage dans la mesure où les fonctionnalités VMS avancées ne sont disponibles que si la totalité des licences installées sont de type Professional ou supérieur.

## Prérequis

### Serveur

- Toute unité centrale Intel ou AMD avec support SSE2 (par exemple Opteron)
- Espace disque libre de 500 mégaoctets
- Au moins 1 gigaoctet de mémoire vive

### Client

- Espace disque libre de 200 mégaoctets
- Processeur 2 GHz ou supérieur recommandé
- Au moins 1 gigaoctet de mémoire vive

## Systèmes d'exploitation, base de données et navigateurs

- **P**=Pris en charge
- **R**=Recommandé
- **S**=Recommandé pour un déploiement supérieur à 20 caméras

Tableau 1. Systèmes d'exploitation SERVEUR - Windows

Version du produit Symphony	Windows XP SP3 <sup>a</sup>	Windows Server 2003	Windows Vista <sup>a</sup>	Windows Server 2008 R2 <sup>b</sup>	Windows 7
6.5	P	P	P	P, R, S	P, R
6.6	P	P	P	P, R, S	P, R
6.7	P	P	P	P, R, S	P, R
6.8	P	P	P	P, R, S	P, R
6.9	P	P	P	P, R, S	P, R
6.10	P	P	P	P, R, S	P, R

a. Voir le Centre de solutions Microsoft Fin du support pour Windows Vista et Windows XP

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/end-support-windows-xp-sp2-windows-vista-without-service-packs?os=other>

b. Windows 2008 R2 n'installe pas les composantes son par défaut. Vous devez installer la composante Desktop Experience Windows.

**Tableau 2. Systèmes d'exploitation CLIENT - Windows**

Version du produit Symphony	Windows XP SP3 <sup>a</sup>	Windows Server 2003	Windows Vista <sup>a</sup>	Windows Server 2008 R2 <sup>b</sup>	Windows 7
6.5	P	P	P	P	P, R, S
6.6	P	P	P	P	P, R, S
6.7	P	P	P	P	P, R, S
6.8	P	P	P	P	P, R, S
6.9	P	P	P	P	P, R, S
6.10	P	P	P	P	P, R, S

a. Voir le Centre de solutions Microsoft Fin du support pour Windows Vista et Windows XP

<http://windows.microsoft.com/en-us/windows/help/end-support-windows-xp-sp2-windows-vista-without-service-packs?os=other>

b. Windows 2008 R2 n'installe pas les composants son par défaut. Vous devez installer la composante Desktop Experience Windows.

**Tableau 3. Base de données (SQL Server)**

Version du produit Symphony	SQL Server 2000	SQL Server 2005	SQL Server 2008
6.5		P	P/R
6.6		P	P/R
6.7		P	P/R
6.8		P	P/R
6.9		P	P/R
6.10		P	P/R

Assurez-vous que la base de données SQL Server est située sur un réseau local (100 Mbits/s ou plus) connecté aux serveurs de la ferme.

Tableau 4. Navigateurs

Version du produit Symphony	IE6 <sup>a</sup>	IE7 <sup>a</sup>	IE8 <sup>a</sup>	Firefox 3.x	Safari 5	Chrome 5
6.5			R	*	*	*
6.6			R	*	*	*
6.7			R	*	*	*
6.8			R	*	*	*
6.9			R	*	*	*
6.10			R	*	*	*

a. Prise en charge par IE limitée pour la version 64 bits.

\*Prise en charge limitée (rapports, alarmes, barre de temps, fichiers .jpg). Pas de vidéo en direct ni de vidéo historique.

Tableau 5. Plates-formes de virtualisation

Version du produit Symphony	Microsoft Virtual PC	VMware Server
6.5	P	R
6.6	P	R
6.7	P	R
6.8	P	R
6.9	P	R
6.10	P	R

## Prérequis client installés automatiquement

Les prérequis suivants sont exigés par Symphony et sont (si nécessaire) installés automatiquement.

**Tableau 6. Prérequis client**

Élément	Version	Ligne de commande d'installation
XML 6.0 SP1 (x86)	6.10.1129.0	msxml6_x86.msi /qn
XML 6.0 SP1 (x64)	6.10.1129.0	msxml6_x64.msi /qn
Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)	9.0	(composants installés par les modules de fusion de l'utilitaire d'installation)
Microsoft .Net 3.5 SP1	3.5 SP1	dotnetfx35 /q /norestart
Visual C++ 8.0 Redistributable (installation .exe)	8.0 (Service Pack 1 avec mise à jour de sécurité ATL, 8.0.50727.4053)	Vcredist_x86_ATLUpdate.exe /q
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8	S/O	Setup.exe
Aimetis Core	6.8.0.0	Msiexec /i AimetisCoreInstall.msi /q

## Prérequis serveur installés automatiquement

Les prérequis suivants sont exigés par Symphony et sont (si nécessaire) installés automatiquement.

**Tableau 7. Prérequis serveur**

Élément	Version	Ligne de commande d'installation
XML 6.0 SP1 (x86)	6.10.1129.0	msxml6_x86.msi /qn
XML 6.0 SP1 (x64)	6.10.1129.0	msxml6_x64.msi /qn
Visual C++ 2008 Redistributable Package (x86)	9.0	(composants installés par les modules de fusion de l'utilitaire d'installation)
Microsoft .Net 3.5 SP1	3.5 SP1	dotnetfx35 /q /norestart
Visual C++ 8.0 Redistributable (installation .exe)	8.0 (Service Pack 1 avec mise à jour de sécurité ATL, 8.0.50727.4053)	Vcredist_x86_ATLUpdate.exe /q
Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8	S/O	Setup.exe
Aimetis Core	6.8.0.0	Msiexec /i AimetisCoreInstall.msi /q

Tableau 7. Prérequis serveur (Suite)

Élément	Version	Ligne de commande d'installation
Aimetis SNMP	6.8.0.0	SNMPInstallLauncher.exe "INSTALLDIR=[INSTALLDIR]" (Required files, SNMPInstallLauncher.exe, SNMPSetup.exe, SNMPSetup64.exe)
Microsoft SQL Server Express 2008 R2 SP1	10.50.2500.0	SQLEXPR_x86_ENU /Q /HIDECONSOLE /ACTION=Install /INSTANCENAME=AIMETIS /FEATURES=SQLENGINE /SECURITYMODE=SQL /SAPWD=[SQL_SA_PASSWORD] /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\SYSTEM" /SQLSYSADMINACCOUNTS="Builtin\Administrators"
Windows Installer 4.5	4.5	[program] /quiet /norestart
OPC Core Components 2.00 Redistributable	2.00.2.20	S/O

# Fichiers d'installation et de données Symphony

## Serveur Symphony

Le serveur Symphony enregistre trois types de données sur votre disque dur :

- Fichiers binaires d'application
- Données vidéo
- Informations de configuration enregistrées sur une base de données SQL Server

Symphony est installé par défaut dans

`C:\Program Files\Aimetis\Symphony\`

ou sur un système d'exploitation 64 bits

`C:\Program Files (x86)\Aimetis\Symphony`

Le chemin par défaut de toutes les données (fichiers journaux, vidéo, etc.) est

`C:\Program Files\Aimetis\Symphony\data\`

Vous pouvez modifier :

- le chemin d'installation par défaut pendant l'installation de **Aimetis Symphony v6.10** ;
- le chemin par défaut des données durant l'exécution de l'assistant d'installation.

**Tableau 8** fournit un résumé des dossiers clés

- <AppRoot> indique un chemin d'installation ;
- <DataRoot> indique un chemin de données.

**Tableau 8. Dossiers clés**

Chemin	Description
<AppRoot>\_bin	Fichiers binaires de tous les fichiers exécutables et .dll d' <b>Aimetis Symphony v6.10</b>
<AppRoot>\_docs	Petits fichiers .txt enregistrant les instructions relatives aux alarmes et l'adresse IP d'Aimetis.com
<AppRoot>\_tools	Outils et utilitaires utilisés par les spécialistes de l'Assistance technique Aimetis pour diagnostiquer les problèmes des systèmes
<AppRoot>\_Scripts	Scripts pour la configuration de Symphony, par exemple un script de création d'un schéma de la base de données pour la création manuelle de la base de données Symphony
<AppRoot>\WebRoot	Fichiers Web et binaires
<DataRoot>\_footagearchive	Données vidéo enregistrées par toutes les caméras
<DataRoot>\_images	Cache des images .jpeg généré par l'historique
<DataRoot>\_logs2	Tous les fichiers journaux du serveur utiles au débogage et au diagnostic

**Tableau 8. Dossiers clés (Suite)**

Chemin	Description
<DataRoot>\_searches	Recherches stockées. Ces fichiers ne sont pas nettoyés automatiquement et les recherches doivent être effacées manuellement par l'utilisateur
<DataRoot>\_signals	Données de la barre de temps (vert, jaune, rouge)
<DataRoot>\_signals2	Métadonnées .xml pour les recherches et rapports
<DataRoot>\Reports	Emplacement des rapports générés. En fonction des autorisations d'écriture, le rapport généré sera stocké dans le dossier \Data\Reports sur le poste serveur maître. Le dossier est généré UNIQUEMENT après l'exécution et l'enregistrement d'un rapport.
\windows\temp\config_backup\	Emplacement des sauvegardes automatiques de la configuration du serveur

En plus des dossiers répertoriés dans le [Tableau 8](#), le serveur Symphony ajoute les clés de registre suivantes :

HKLM\Software\Aimetis

Certaines données de configuration du serveur sont enregistrées ici, notamment la chaîne de connexion de la base de données.



**Attention :** Il est fortement recommandé de ne pas placer les dossiers <DataRoot> sur le même disque dur physique que Windows et les dossiers <AppRoot>. Cela permet de limiter le nombre de lectures et écritures de disque sur le disque du SE afin d'éviter une défaillance catastrophique.

## Le client Symphony

Client Symphony d'Aimetis est installé par défaut dans

C:\Program Files\Aimetis\Symphony Client\

### Dossiers clés

Tableau 9. Dossiers clés du client

Dossier	Description
C:\Documents and Settings\%WINUSER%\Application Data\Aimetis\	Toute la configuration du client, notamment la disposition des fenêtres, la configuration globale et les fichiers journaux
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Aimetis\	Dossier contenant les fichiers RegisteredFarms.xml et FarmList.xml



**Remarque :** Ces chemins peuvent être légèrement différents sur les différentes versions du système d'exploitation.

Ces fichiers définissent les fermes enregistrées. Le chemin par défaut est le chemin défini dans la configuration du client, mais vous pouvez le modifier. Les chemins répertoriés dans le [Tableau 9](#) peuvent être configurés via la boîte de dialogue **Paramètres** du Client Symphony d'Aimetis.

- Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Paramètres**.

(Facultatif) Deux variables peuvent être utilisées dans les noms de chemin :

- **%WINUSER%** représente le nom d'utilisateur Windows de l'utilisateur actuel. Cette variable est utilisée dans le chemin par défaut afin que Symphony puisse enregistrer la configuration dans le dossier de données d'application de l'utilisateur actuel.
- **%SYMPHONYUSER%** représente le nom d'utilisateur de Symphony. Cette variable n'est valide que si des informations d'identification sont nécessaires pour se connecter à Symphony.

Si vous préférez conserver les paramètres généraux, n'utilisez aucune de ces deux variables lors de la spécification des chemins.

En plus des dossiers répertoriés dans le [Tableau 9](#), le Client Symphony d'Aimetis ajoute les clés de registre suivantes :

HKLM\Software\Aimetis\AiraExplorer

# Chapitre 1

## Configuration des équipements

Vous pouvez ajouter trois types d'équipement au serveur Symphony.

- Caméras réseau IP ou serveurs vidéo - [page 15](#)
- Caméras analogiques - [page 24](#)
- Équipements d'E/S - [page 25](#)



**Important** : Pour obtenir une liste des équipements pris en charge, accédez à <http://aimetis.com/Support/supported-video-devices.aspx>

Si vous sélectionnez une caméra multi-objectif, plusieurs licences seront requises. Contactez le service des ventes pour obtenir les différences entre les licences.

## Procédure

### Pour afficher les équipements :

- Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche avec les **équipements** affichés dans le volet droit.




Figure 1. Boîte de dialogue Configuration du serveur affichant les équipements

## Équipement - Caméras réseau (IP) ou serveurs vidéo

Pour les caméras réseau ou les serveurs vidéo, vous pouvez :

- Ajouter une caméra réseau
- Configurer les fonctionnalités avancées (par exemple : planification d'enregistrement)
- Configurer des moteurs d'analyse (licence Enterprise uniquement)

### Procédure

#### Pour ajouter une nouvelle caméra réseau ou un nouveau serveur vidéo :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche avec les **équipements** affichés dans le volet droit.
2. Dans le volet droit, cliquez sur **Nouveau**. L'onglet **Réseau** s'affiche.

The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- Navigation:** Tabs for Network, Video, Digital I/O, Analytics Engines, and Analytics Configuration. The 'Network' tab is highlighted with a red circle.
- General Information:** Name (Camera1), Description, ID/Code, and a Discover Devices button.
- URL:** A text field containing '10.234.2.12' with examples below: 'e.g. 10.1.2.3 (port 80)', '10.1.2.3:120', 'rtsp://10.1.2.3/mpeg4/1/media.amp (port 554)', and 'rtsp://user:password@10.1.2.3:1666/capture'.
- Manufacturer:** A dropdown menu showing 'ACTi', 'Arecont', 'Axis', and 'Basler'. 'Axis P3301' is displayed next to it.
- Authentication:** Username (root) and Password (\*\*\*\*\*) fields, with a Connect to Camera button below.
- Camera Type:** Radio buttons for Fixed (selected), PTZ, and Video Server.
- Video Settings:** Resolution (320 x 240), FPS (5), Video Format (H264), and Failover Movability (Movable) dropdowns.
- Options:** Checkboxes for Support Direct Connect and Enable Audio Streaming.

Figure 2. Configuration du serveur pour une caméra réseau

Tableau 1. Onglet Réseau - Description des champs/boutons


Champ/Bouton	Description
<b>Discover Device (Découvrir les équipements)</b>	<p>Ouvre la boîte de dialogue <b>Discover Device</b> (Découvrir les équipements), qui affiche une arborescence d'équipements. Développez le nom de la marque pour afficher une liste d'équipements.</p> 
<b>View on Web Browser (Afficher dans un navigateur Web)</b>	Ouvre un navigateur Web sur l'URL de la caméra (adresse IP).
<b>Supported Features (Fonctionnalités prises en charge)</b>	Ouvre le navigateur Web sur la liste des équipements pris en charge par Aimetis Xnet.
<b>Server</b>	Nom du serveur gérant les caméras.
<b>Nom</b>	Entrez un nom adapté et facilement identifiable pour la caméra.
<b>Description</b>	Entrez une description facilement identifiable. Par exemple, « Caméra près de la porte d'entrée ».
<b>ID/Code</b>	Entrez le code ou le numéro d'identification utilisé pour classer et identifier facilement vos caméras.
<b>URL</b>	Adresse IP de l'équipement.
<b>Constructeur</b>	Identifiez une caméra de votre système en la sélectionnant grâce au nom de sa marque.
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez un nom d'utilisateur pour accéder à la caméra. Ce nom peut être prédéfini selon le protocole de votre société.

Tableau 1. Onglet Réseau - Description des champs/boutons

Champ/Bouton	Description
<b>Mot de passe</b>	Entrez un mot de passe pour accéder à la caméra. Ce mot de passe peut être prédéfini selon le protocole de votre société.
<b>Connecter à la caméra</b>	Le serveur Symphony se connecte à la caméra et détecte automatiquement la <b>résolution</b> , la fréquence ( <b>im/sec</b> ) et le <b>format vidéo</b> .
<b>Type de caméra</b>	Sélectionnez l'une des options suivantes : <b>Fixed</b> (Fixe), <b>PTZ</b> (Panoramique, inclinaison, zoom) ou <b>Video Server</b> (Serveur vidéo).
<b>Fixed (Fixe)</b>	Type de caméra fixe.
<b>PTZ</b>	Type de caméra <b>PTZ</b> (panoramique/inclinaison/zoom).
<b>Video Server (Serveur vidéo)</b>	Pour un équipement avec entrée coaxiale (à partir d'une caméra analogique), compresseur et sortie sur port réseau.
<b>Résolution</b>	Différentes résolutions, par exemple, 160 x 120, 176 x 144, 240 x 180, 320 x 240, 480 x 360, 640 x 480.
<b>IPS</b>	<p>Images par seconde.</p> <p><b>Exemple de scénario :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur la caméra, <b>IPS=5</b>.</li> <li>• L'utilisateur sélectionne une analyse vidéo avec la valeur IPS par défaut (ou choisit une valeur IPS), mais celle-ci est différente du paramètre de la caméra, par exemple <b>IPS=8</b>.</li> </ul> <p><b>Résultats :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la caméra est synchronisée avec les paramètres de Symphony, la valeur <b>IPS=8</b> sera utilisée pour la transmission à partir des caméras, la décompression, l'analyse vidéo, l'écriture sur le disque, la vidéo en direct, l'enregistrement historique et les recherches. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si <b>Format vidéo=MJPEG</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La valeur <b>IPS=8</b> sera utilisée pour la transmission à partir des caméras, la décompression et l'analyse vidéo.</li> <li>• La valeur <b>IPS=5</b> sera utilisée pour l'écriture sur le disque, la vidéo en direct, l'enregistrement historique et les recherches.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Si la caméra n'est PAS synchronisée avec les paramètres Symphony, la valeur IPS de la caméra est utilisée, quel que soit le paramètre défini sur Symphony. Ainsi, dans notre exemple, la valeur <b>IPS=5</b> sera utilisée pour la transmission à partir des caméras, la décompression, l'analyse vidéo, l'écriture sur le disque, la vidéo en direct, l'enregistrement historique et les recherches.</li> </ul>
<b>Format vidéo</b>	Différents formats en fonction du type de caméra : MJPG, H264, H264 monodiffusion, H264 multidiffusion, H264 sur TCP, H264 sur HTTP, H264 sur HTTPS.

Tableau 1. Onglet Réseau - Description des champs/boutons

Champ/Bouton	Description
<b>Mobilité</b>	Si ce paramètre est défini sur <b>Amovible</b> , cet équipement peut basculer vers un autre serveur de la ferme lors du basculement. Si ce paramètre est défini sur <b>Fixe</b> , cet équipement ne peut pas être déplacé. Tout équipement nécessitant un accès aux ressources disponibles uniquement sur un seul serveur (par exemple, un port COM, un kit de développement logiciel spécial ou des pilotes) n'est pas déplaçable. Tous les autres équipements sont généralement déplaçables.
<b>Enable audio streaming (Activer la transmission audio)</b>	En fonction de la caméra, permet la transmission audio en direct.
<b>Support Direct Connect (Prendre en charge la connexion directe)</b>	En fonction de la caméra, permet la connexion directe à la caméra sans passer par un serveur lorsque l'option <b>Direct connect to camera</b> (Connexion directe à la caméra) est également sélectionnée dans <b>Affichage &gt; Paramètres &gt; onglet Vidéo</b> .

## Procédure

---

### Onglet Réseau - Identifier une nouvelle caméra réseau

#### Tâche 1 : Nommer une nouvelle caméra réseau

1. Dans le champ **Nom**, saisissez un nom approprié et facilement identifiable pour la caméra.
2. Dans le champ **Description**, saisissez une description facilement identifiable. Par exemple, « Caméra près de la porte d'entrée ».
3. (Facultatif) Dans le champ **ID/Code**, saisissez le code ou l'identification que vous utilisez pour classer et identifier facilement vos caméras.

#### Tâche 2 : Localiser la caméra sur le réseau

1. Saisissez une adresse dans le champ **URL** ou cliquez sur **Discover Devices** (Découvrir les équipements) pour localiser les équipements (l'adresse IP) sur le réseau. La boîte de dialogue **Discover Devices** (Découvrir les équipements) s'ouvre et affiche une arborescence d'équipements.
2. Développez le nom de la marque pour afficher une liste d'équipements.
3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un équipement et sélectionnez **Se connecter à Symphony**. L'adresse IP de l'équipement s'affiche maintenant dans le champ **URL**.
4. Saisissez un **Nom d'utilisateur** et un **Mot de passe** pour l'équipement. (Cela peut s'afficher automatiquement.)

#### Tâche 3 : Déterminer automatiquement ou manuellement les caractéristiques des équipements

##### Automatiquement :

1. Cliquez sur **Connecter à la caméra**. Le **Type de caméra** et les valeurs des paramètres **Résolution**, **IPS** et **Format vidéo** sont automatiquement détectés et affichés.

##### Manuellement :

1. Dans la liste **Constructeur**, sélectionnez la marque ou le fabricant de la caméra.
2. Sélectionnez le **Type de caméra** et définissez correctement les paramètres **Résolution**, **IPS** et **Format vidéo**.

#### Tâche 4 : Indiquer la mobilité

1. Dans la liste déroulante **Mobilité**, précisez si l'équipement est automatiquement déplacé sur un serveur redondant en cas de basculement.
  - Si ce paramètre est défini sur **Amovible**, cet équipement peut basculer vers un autre serveur de la ferme lors du basculement.
  - Si ce paramètre est défini sur **Fixe**, cet équipement ne peut pas être déplacé. Tout équipement nécessitant un accès aux ressources disponibles uniquement sur un seul serveur (par exemple, un port COM, un kit de développement logiciel spécial ou des pilotes) n'est pas déplaçable. Tous les autres équipements sont généralement déplaçables.

## Procédure :

### Onglet Vidéo - Configurer les fonctionnalités avancées

#### Pour configurer les fonctionnalités avancées :

1. Cliquez sur l'onglet **Vidéo**.
2. Dans les listes **Enregistrer Vidéo** et **Enregistrer l'audio**, sélectionnez une condition ou une heure à laquelle Symphony doit enregistrer la vidéo et l'audio sur une caméra spécifique. Pour plus d'informations sur les options, consultez [Tableau 2](#) et [Tableau 3](#)
3. Si votre caméra réseau prend uniquement en charge les vidéos MJPEG et que Symphony doit compresser de nouveau la vidéo au format MPEG-4, cochez la case Symphony **Codec**.

**Tableau 2. Conditions d'enregistrement de la vidéo**

Option	Symphony enregistre la vidéo...
<b>Toujours</b>	Pour cette caméra spécifique
<b>Planification</b>	Au moment planifié
<b>Planification et suivi mouvement</b>	En mouvement, mais uniquement pendant la période que vous avez indiquée
<b>Changement pixel</b>	Lorsque des modifications de pixels sont détectées. <b>Remarque</b> : un arbre balancé par un vent violent peut modifier les pixels et amener Symphony à enregistrer une vidéo.
<b>Mouvement suivi</b>	Si des objets sont suivis dans la scène (par exemple, une personne ou un véhicule se déplaçant dans la scène sont suivis en tant que mouvement, mais les branches d'arbre qui bougent ne doivent pas être suivies et aucune vidéo enregistrée)
<b>Mouvement sur la caméra</b>	Utiliser des fonctionnalités de détection de mouvement à l'intérieur même de la caméra réseau et ne pas utiliser de moteur d'analyse vidéo dans Symphony (qualité de la détection de mouvement similaire à <b>Changement pixel</b> )
<b>Planification &amp; Mouvement sur la caméra</b>	Similaire à l'option <b>Mouvement sur la caméra</b> , cette option permet toutefois d'enregistrer les mouvements détectés pendant un intervalle de temps spécifique défini par l'utilisateur
<b>Jamais</b>	N'enregistre jamais de vidéo à moins que cela ne soit spécifié dans une <b>Règle</b>

**Tableau 3. Conditions d'enregistrement de l'audio**

Option	Symphony enregistre l'audio...
<b>Jamais</b>	N'enregistre jamais l'audio à moins que cela ne soit spécifié dans une <b>Règle</b>
<b>Même que la vidéo</b>	Permet d'enregistrer l'audio en fonction des paramètres d'enregistrement vidéo dans le <a href="#">Tableau 2</a>
<b>Règle cassée</b>	Permet d'enregistrer l'audio uniquement au déclenchement d'une alarme

## Zone de groupe Divers :

4. Pour ajouter un autre flux vidéo à l'équipement réseau actuel, cliquez sur **Ajouter un nouveau flux**.
  - Si l'équipement réseau permet l'ajout de flux vidéo réseau supplémentaires, il est possible d'ajouter les flux à partir du même équipement physique. Cette option est utile lorsqu'une vidéo est définie pour l'enregistrement et une autre pour une utilisation en direct.  
  
Les options d'enregistrement vidéo disponibles sont identiques à celles définies par le flux par défaut (Tableau 2 à la page 20). La résolution vidéo peut également être définie de manière indépendante pour le ou les flux supplémentaires.
5. Pour faire pivoter l'image, sélectionnez une valeur dans le champ **Degrés de rotation**.
6. Si vous utilisez une caméra PTZ, sélectionnez une valeur dans le champ **Nombre maximum de minutes bloquées** pour indiquer la durée pendant laquelle une caméra PTZ doit rester dans sa position actuelle avant de revenir à sa position prédéfinie (Position par défaut).


## Zone de groupe Paramètres du panoramique :

7. Pour dérouler une vidéo à 360 degrés, cochez la case **Activer la technologie panoramique**.
  - Uniquement pour les objectifs de caméra à 360 degrés. La technologie de lentille de caméra à 360 degrés Immersion est actuellement prise en charge.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer vos paramètres et accédez à l'onglet **Configuration de l'analyse**, ou cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et fermez la boîte de dialogue sans configurer les moteurs d'analyse vidéo sélectionnés (les paramètres de configuration par défaut seront utilisés).

## Procédure


### Onglet Digital I/O (E/S numériques)

Pour les caméras Axis avec E/S numériques, l'onglet **Digital I/O** (E/S numériques) apparaît.



**Figure 3. L'ajout d'une caméra Axis avec E/S numériques appelle l'onglet Digital I/O (E/S numériques) de la boîte de dialogue Configuration du serveur**

1. Cliquez sur l'onglet **Digital I/O** (E/S numériques).
2. (Facultatif) Vous pouvez modifier les noms d'entrée et de sortie en cliquant sur chaque ligne et en saisissant le nouveau nom.
3. Cochez les cases **In Use** (En cours d'utilisation) des E/S souhaitées.



**Figure 4. Onglet Digital I/O (E/S numériques) pour les caméras Axis dans la boîte de dialogue Configuration du serveur**

4. Dans la boîte de dialogue **Arbre des caméras**, activez (ou désactivez) chaque sortie pour la caméra Axis, en fonction de vos besoins.




Figure 5. E/S de la caméra Axis

## Règles pour les caméras avec E/S numériques dans Symphony

Les règles de Symphony définissent les **événements** générant une alarme réelle (par exemple, une intrusion ou un comportement suspect autour d'un véhicule) et les **actions** à entreprendre après le déclenchement d'une alarme (par exemple, indiquer si un agent de sécurité doit être envoyé sur les lieux). Les entrées d'alarme incluent la détection des mouvements par vidéo à partir de caméras réseau et d'équipements d'E/S externes. Pour configurer les règles relatives aux équipements d'E/S, reportez-vous à la section **Règles** du **Guide d'analyse et de règles d'Aimetis Symphony**.

## Procédure :

### Onglets Moteurs d'analyse et Configuration de l'analyse - Ajouter des moteurs vidéo

L'onglet **Moteurs d'analyse** permet d'ajouter des moteurs d'analyse vidéo individuels à chaque caméra. Une **licence Enterprise** est requise pour activer les moteurs vidéo dans l'onglet **Moteurs d'analyse**. Cette étape est uniquement nécessaire si des analyses vidéo doivent être configurées sur cette caméra.

- Pour plus d'informations sur la configuration et la sélection des moteurs d'analyse vidéo, reportez-vous au **Guide d'analyse et de règles d'Aimetis Symphony**.
- Pour plus d'informations sur les licences, consultez la section « [Licences Symphony Server](#) » à la page 5.

## Équipement - Caméras analogiques

Il existe deux méthodes pour connecter des caméras analogiques à Symphony :

- Méthode simple : utilisez un serveur vidéo (un équipement réseau qui convertit les vidéos analogiques en vidéos numériques). Dans ce scénario, Symphony se connecte au serveur vidéo de la même manière qu'il se connecte à une caméra réseau ; par conséquent, suivez les étapes indiquées à la section « [Onglet Réseau - Identifier une nouvelle caméra réseau](#) » à la page 19.
- Connectez directement une caméra analogique à Symphony. Suivez les étapes indiquées à la section « [Pour ajouter un répertoire Caméra analogique au serveur](#) : »  
Vous devez installer une carte de capture vidéo dans le serveur même. (Assurez-vous que la carte de capture vidéo est prise en charge par Symphony. Accédez à <http://www.aimetis.com/Support/supported-video-devices.aspx>)



**Remarque** : connexion à l'aide de cartes de compression Winnov Videum 4400 VO ou HikVision DS-42xx.

## Procédure

### Pour ajouter un répertoire Caméra analogique au serveur :

1. Assurez-vous qu'une carte de capture est installée dans le serveur.
2. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche avec les **équipements** affichés dans le volet droit.
3. Dans le volet droit, cliquez sur la flèche située à côté du bouton **Nouveau**. Sélectionnez **Ajouter une caméra analogique**. L'onglet **Analogique** s'affiche.
4. Dans l'onglet **Analogique**, vous pouvez modifier la configuration de base de la caméra. Reportez-vous au [Tableau 4](#).

**Tableau 4. Configuration de base d'une caméra analogique**

Champ	Tâche
<b>Équipement</b>	Sélectionnez le canal disponible sur la carte de capture
<b>Nom</b>	Saisissez le nom de la caméra (par exemple : caméra du hall)
<b>Résolution</b>	Configurez la résolution d'entrée
<b>IPS</b>	Configurez le nombre d'images par seconde pour enregistrer la vidéo
<b>Format vidéo</b>	Configurez le format vidéo (par exemple : MJPEG ou MPEG-4)
<b>Caméra PTZ</b>	Sélectionnez cette option si le canal dans le champ <b>Device</b> (Équipement) est connecté à une caméra PTZ analogique. Vous devez également configurer des informations supplémentaires telles que : <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Type</b> (indique le type de caméra PTZ analogique)</li> <li>• <b>Adresse caméra</b> (indique l'adresse avec laquelle la caméra PTZ est configurée)</li> <li>• <b>Port de contrôle</b> (indique quel port COM utilisé par l'adaptateur de série pour envoyer des signaux de commande vers la caméra et en recevoir est connecté)</li> </ul>

5. Configurez l'onglet **Vidéo** selon les instructions dans la section « [Onglet Vidéo - Configurer les fonctionnalités avancées](#) » à la page 20. Configurez ensuite l'onglet **Analyse** selon les instructions dans la section « [Onglets Moteurs d'analyse et Configuration de l'analyse - Ajouter des moteurs vidéo](#) » à la page 23.

## Équipement - E/S

Entrée/sortie (E/S) désigne la communication entre un système de traitement d'informations (tel qu'un ordinateur exécutant Symphony) et le monde extérieur (par exemple un être humain ou un autre système de traitement d'informations tel qu'un système de contrôle d'accès).

Les entrées sont les signaux ou données reçus par Symphony et les sorties sont les signaux ou données qu'il envoie.

- Symphony prend en charge les équipements ADAM et Phoenix ainsi que les équipements d'E/S de caméra Axis et les solutions de sécurité physique. Pour obtenir la liste complète des équipements d'E/S pris en charge, accédez à <http://aimetis.com/Support/supported-video-devices.aspx>.
- Pour les équipements ADAM, reportez-vous à l'article de la base de connaissances consultable à l'adresse suivante : <https://www.aimetis.com/Xnet/KB/KBArticleDetails.aspx?ID=10072>
- Pour Cardax et Axiom RBH, reportez-vous aux guides d'intégration disponibles à l'adresse suivante : <https://www.aimetis.com/xnet/Support/documentation.aspx>




Figure 6. Le PC envoie un signal par le biais du réseau LAN. L'équipement d'E/S du réseau LAN reçoit le signal et est ensuite relié à une alarme d'une entrée ou à un panneau d'alarme d'une autre entrée.

## Procédure

### Pour ajouter et configurer un équipement d'E/S :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche avec les **équipements** affichés dans le volet droit par défaut.
2. Dans le volet droit, cliquez sur la flèche située à côté du bouton **Nouveau**. Sélectionnez **Ajouter un équipement matériel**, puis choisissez un équipement. (Nous vous recommandons d'utiliser l'équipement **Advantech (Adam) 6060**). L'onglet **HardwareDevice** (Équipement matériel) correspondant au type d'équipement sélectionné s'affiche.




Figure 7. Onglet HardwareDevice (Équipement matériel) - E/S pour les équipements Phoenix

3. Dans le champ **Nom**, saisissez un nom que vous souhaitez utiliser pour cet équipement.
4. Selon le type d'équipement d'E/S sélectionné, différents champs s'affichent :
  - **Adresse IP** : si un équipement d'E/S IP est configuré, saisissez l'**Adresse IP** de l'équipement.
  - **Module** : sélectionnez un modèle Advantech (6050, 6060, 6066) dans la liste déroulante.
  - **Entrée de registre/Numéro du contrôleur** : pour les modèles Phoenix. Champ renseigné par défaut.
  - **Port COM** et **Débit en baud** : si un équipement d'E/S est relié à la connexion série du serveur, vous devez correctement configurer l'adresse du **Port COM** et le **Débit en baud**.

5. Dans la liste déroulante **Mobilité**, précisez si l'équipement est automatiquement déplacé sur un serveur redondant en cas de basculement.
  - Si ce paramètre est défini sur **Amovible**, cet équipement peut basculer vers un autre serveur de la ferme lors du basculement.
  - Si ce paramètre est défini sur **Fixe**, cet équipement ne peut pas être déplacé. Tout équipement nécessitant un accès aux ressources disponibles uniquement sur un seul serveur (par exemple, un port COM, un kit de développement logiciel spécial ou des pilotes) n'est pas déplaçable. Tous les autres équipements sont généralement déplaçables. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Ferme de serveurs.
6. Dans la boîte de dialogue **Arbre des caméras**, activez (ou désactivez) chaque sortie, en fonction de vos besoins.




Figure 8. E/S Phoenix affichées dans la boîte de dialogue Arbre des caméras

## Règles pour les équipements d'E/S dans Symphony

Les règles de Symphony définissent les **événements** générant une alarme réelle (par exemple, une intrusion ou un comportement suspect autour d'un véhicule) et les **actions** à entreprendre après le déclenchement d'une alarme (par exemple, indiquer si un agent de sécurité doit être envoyé sur les lieux).

Les entrées d'alarme incluent la détection des mouvements par vidéo à partir de caméras réseau et d'équipements d'E/S externes. Pour configurer les règles relatives aux équipements d'E/S, reportez-vous à la section **Règles** du **Guide d'analyse et de règles d'Aimetis Symphony**.

## Sorties auxiliaires d'une caméra de contrôle PTZ

Le client Symphony comporte deux boutons (**Aux activé**) et (**Aux désactivé**) sur l'interface **Contrôles PTZ**. Vous pouvez utiliser ces boutons pour activer et désactiver les fonctions auxiliaires de l'équipement, telles que l'essuie-glace. Le premier bouton (**Aux activé**) permet d'activer l'essuie-glace. Le deuxième bouton (**Aux désactivé**) permet d'arrêter l'essuie-glace.

### Activation des boutons de contrôle

Par défaut, les boutons de contrôle de l'interface **Contrôles PTZ** sont masqués.

### Procédure

---

#### Pour activer les boutons **Aux activé** et **Aux désactivé** de l'interface **Contrôles PTZ** :

1. Modifiez le fichier %appdata%\aimetis\acc.ini
2. Ajoutez le paramètre suivant dans [Principal] :  

```
EnablePTZAuxButtons=True
```
3. Enregistrez le fichier acc.ini et redémarrez le client Symphony pour que les modifications soient effectives.

### Reconfiguration des boutons de contrôle

Les commandes des boutons peuvent être reconfigurées à l'aide de l'**Éditeur de configuration manuelle**.

### Procédure

---

#### Comment reconfigurer les boutons **Aux activé** et **Aux désactivé** :

1. Lancez le client Symphony.
2. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Éditeur de configuration manuelle**.
3. Cliquez sur **Ajouter un nouveau paramètre...** dans la première ligne pour activer les cellules.
4. Pour le bouton **Aux activé**, saisissez les éléments suivants dans la première ligne : **Type**=caméra, **Section**=PTZ, **ID**=<ID de votre caméra>, **Clé**=lancer l'essuie-glace, **Valeur**=ff01000900010b (exemple de valeur).
5. Pour le bouton **Aux désactivé**, saisissez les éléments suivants dans l'autre ligne : **Type**=caméra, **Section**=PTZ, **ID**=<ID de votre caméra>, **Clé**=arrêter l'essuie-glace, **Valeur**=ff01000b00010d (exemple de valeur).
6. Pour confirmer les informations que vous avez saisies, cliquez sur la cellule **Action**.
7. Cliquez sur **OK**.

Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment. Il vous suffit de trouver l'**ID** de la caméra et de chercher les valeurs Lancer l'essuie-glace et Arrêter l'essuie-glace dans la colonne **Clé**.

## Gestion des profils de sécurité

Tous les droits d'accès utilisateur sont définis dans **Groupes** sous **Configuration utilisateur**.

- Chaque **groupe** peut avoir plusieurs **profils de sécurité**. Les profils de sécurité permettent aux administrateurs de modifier rapidement les privilèges de sécurité en fonction de la situation.
- Par défaut, un seul **Profil de sécurité** (appelé **Défaut**) est utilisé. Dans la plupart des cas, cela suffit.
- Dans certains cas, il peut s'avérer utile de définir des profils de sécurité supplémentaires et de modifier les droits d'accès du **groupe** en fonction du profil. Cela vous permet de modifier rapidement les autorisations d'accès aux ressources (telles que les caméras) en cas d'urgence. Par exemple, dans des conditions normales, un groupe d'utilisateurs peut accéder à toutes les caméras. Toutefois, dans une situation d'urgence, l'accès peut être temporairement refusé à un groupe de sécurité, mais accordé à un autre.



Lorsque les **Profils de sécurité** d'une **Ferme** sont modifiés, tous les serveurs de la ferme sont notifiés, ainsi que les clients connectés à ces serveurs. La ferme conserve ce profil jusqu'à ce que le profil de sécurité actif soit de nouveau modifié.

## Procédure

### Pour afficher les profils de sécurité :

- Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Profils de sécurité**. La boîte de dialogue **Profils de sécurité** s'affiche.




Figure 9. Boîte de dialogue Profils de sécurité

## Ajout et activation des profils de sécurité

### Procédure

---

#### Pour ajouter un profil de sécurité :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Profils de sécurité**. La boîte de dialogue **Profils de sécurité** s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **Gérer les profils**.
3. Dans le volet droit, cliquez sur **Ajouter**.
4. Cliquez sur le nouveau champ dans la colonne **Nom** et saisissez un nom pour le nouveau profil.
5. Cliquez sur le nouveau champ dans la colonne **Description** et saisissez une description du nouveau profil.
6. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, puis cliquez sur **Fermer**.

#### Pour activer un profil de sécurité :

Cette opération affecte immédiatement les droits d'accès utilisateur.

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Profils de sécurité**. La boîte de dialogue **Profils de sécurité** s'affiche.
2. Dans l'onglet **Changer les profils**, sélectionnez le profil à activer.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications. Un message indiquant que le profil est actif s'affiche. Cliquez sur **Fermer**.



**Attention** : Les droits d'accès ne sont pas définis dans la boîte de dialogue **Profils de sécurité**. Pour modifier les autorisations utilisateur par profil de sécurité, configurez le **groupe** approprié dans **Configuration utilisateur**.

---



**Remarque** : Si le profil de sécurité est modifié, n'oubliez pas de le restaurer pour rétablir les autorisations par défaut des utilisateurs.

---

## Authentification de l'utilisateur

Pour se connecter à une ferme de serveurs depuis Le client Symphony, un utilisateur doit s'authentifier. Symphony prend en charge deux modes d'authentification :

- Sécurité Symphony (qui est la méthode autonome)
- Méthode Active Directory intégré

Même si le mode d'authentification peut être modifié, il est généralement défini lors de la configuration initiale de la ferme.




Figure 10. Définition du mode de sécurité lors de l'exécution de l'assistant de configuration



Pour voir le mode de sécurité dans l'assistant de configuration : dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Aimetis**, puis **Assistant de configuration**.  
Pour obtenir des détails, reportez-vous au **Guide d'installation**.

## Mode d'authentification Sécurité Symphony

Lorsque le mode d'authentification est défini sur **Sécurité** Symphony, les informations d'identification (nom d'utilisateur et mot de passe) sont stockées dans la base de données Symphony. Le mot de passe est crypté pour des raisons de sécurité. Lorsqu'un utilisateur tente de se connecter, les informations d'identification sont comparées à celles stockées dans la base de données Symphony. Si elles correspondent, l'utilisateur peut se connecter. Il s'agit de la méthode par défaut ; aucune configuration supplémentaire n'est requise.

## Mode d'authentification Active Directory

Le mode Active Directory intégré utilise les mots de passe utilisateur Windows. Par conséquent, les utilisateurs n'ont pas besoin de posséder et de se souvenir de différents mots de passe, même en cas de modification du mot de passe Windows. Par ailleurs, les responsables informatiques n'ont pas à effectuer la gestion des utilisateurs dans différentes applications. Si un compte utilisateur Windows est désactivé, l'utilisateur n'est pas autorisé à se connecter à Symphony.

Lorsque le mode d'authentification est défini sur **Active Directory**, le nom d'utilisateur est stocké dans la base de données Symphony, mais pas le mot de passe. Par ailleurs, une correspondance avec l'utilisateur Active Directory est stockée (l'identificateur de sécurité ou SID). Lorsqu'un utilisateur essaie de se connecter, les informations d'identification sont comparées à celles d'Active Directory. Si Active Directory accepte les informations d'identification, l'utilisateur est autorisé à se connecter.



Le mode Active Directory intégré peut être utilisé avec les licences Professional et Enterprise. Une licence Standard restreint l'accès à cette fonctionnalité.

## Authentification unique (SSO)

L'authentification unique est transparente pour l'utilisateur ; aucun message spécifique n'y est associé. Lors de l'enregistrement dans une nouvelle ferme ou de la modification d'une ferme existante pour laquelle l'**authentification Windows** est sélectionnée, le message suivant apparaît en cas d'échec : **Windows Authentication Failed (Échec de l'authentification Windows)**. **Vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe.**

L'authentification unique (SSO) fonctionne parallèlement au processus d'authentification Symphony en cours/existant. L'authentification Windows est plus sécurisée que l'authentification Symphony ; elle utilise le système de sécurité Windows intégré. La communication entre le client et le serveur se fait via un service Web SOAP WSE 3.0.



**Important** : Si les utilisateurs veulent que leurs fermes enregistrées soient disponibles sur n'importe quel poste du domaine, ils doivent activer le profil utilisateur itinérant (Windows).

Symphony ne prend **pas** en charge l'authentification interdomaine pour SSO.

## Enchaînement des opérations

1. Lorsque le client Symphony se connecte à une ferme, il crée un jeton de sécurité basé sur l'identité de l'utilisateur Windows actuellement connecté. L'utilisateur DOIT s'être connecté au compte du domaine.
2. Le jeton de sécurité est envoyé à la ferme/au serveur pour authentification.
3. La ferme/le serveur vérifie que le jeton est valide et détermine le compte de domaine qui lui est associé.
4. En cas de succès, la ferme/le serveur renvoie un ID de session au client.
5. En cas d'échec, l'état de la ferme du client passe sur **Unauthorized** (Non autorisé).

6. En cas d'échec, l'utilisateur peut se connecter à l'aide de ses informations d'identification Symphony :
  - a. Dans le client Symphony, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre ferme dans **Liste de serveurs**.
  - b. Sélectionnez l'option **Modifier**. La boîte de dialogue **Server Login Information** (Informations de connexion au serveur) s'affiche.
  - c. Désactivez l'authentification unique : désélectionnez la case **Windows Authentication** (Authentification Windows).
  - d. Cliquez sur **OK**.
  - e. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.



**Important** : Plusieurs clients Symphony sur un même identifiant Windows (enregistrés chacun avec un utilisateur différent) sont nécessaires pour l'exécution de **Live Ban**. Ainsi, l'**authentification unique** ne sera pas disponible pour les **murs vidéo** lors de l'exécution simultanée de **Live Ban**.

---

## Prérequis

La fonctionnalité d'authentification unique (SSO) utilise l'identité de domaine du client pour l'authentification sur le serveur. Le client et le serveur doivent donc appartenir au même domaine de sécurité. Ainsi, la fonctionnalité d'authentification unique est disponible uniquement dans les cas suivants :

- Les postes client et serveur sont connectés au même domaine.
- L'utilisateur se connecte au poste client en tant qu'*utilisateur du domaine* à l'aide des informations d'identification du domaine. (Un utilisateur peut se connecter à un poste *en local*, auquel cas la fonctionnalité d'authentification unique n'est pas disponible.)

Sur les domaines contrôlés par Windows Server 2008 (ou version ultérieure) et les clients exécutant Windows Vista/Windows 7 :

- Le cryptage AES256\_HMAC\_SHA1 doit être désactivé car il ne peut pas être géré par le service WSE 3.0 utilisé par l'authentification unique. Cette stratégie doit être mise en place par le contrôleur de domaine et définie par le personnel informatique responsable du domaine.

## Activation de l'authentification unique (SSO)

- « Tâche 1 : Dans le client Symphony (ou manuellement), activer l'authentification unique »
- « Tâche 2 : Dans le client Symphony, modifier le chemin de stockage pour l'enregistrement de la ferme sur un serveur réseau » à la page 36

### Tâche 1 : Dans le client Symphony (ou manuellement), activer l'authentification unique

#### Procédure

##### Pour activer ou désactiver l'authentification unique dans le client Symphony :

1. Dans le client Symphony, cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre ferme dans la **Liste de serveurs**.
2. Sélectionnez l'option **Modifier**. La boîte de dialogue **Server Login Information** (Informations de connexion au serveur) s'affiche.
  - Pour activer l'authentification unique, cochez la case **Windows Authentication** (Authentification Windows).
  - Pour désactiver l'authentification unique, désélectionnez la case **Windows Authentication** (Authentification Windows).
3. Cliquez sur **OK**.




Figure 11. Case d'authentification Windows

## Procédure

---

### Pour activer manuellement l'authentification unique :

1. Modifiez le fichier `%APPDATA%\aimetis\RegisteredFarms.xml`.

#### Exemple :

```
<RegisteredFarms>
  <Farm ID="74083">
    <Encryption>6.2</Encryption>
    <Alias>10.234.10.76</Alias>
    <SpecifiedAddress>10.234.10.76</SpecifiedAddress>
    <UserName>MVYITEIRRUhQ</UserName>
    <Password>kjdfldskjflakj</Password>
    <UseWindowsAuthentication>false </UseWindowsAuthentication>
    <Addresses>
      <Address>
        <SpecifiedAddress>10.222.10.73</SpecifiedAddress>
        <IP>10.222.10.73</IP>
        <Port>50001</Port>
      </Address>
    </Addresses>
  </Farm>
</RegisteredFarms>
```

2. Sous `<Farm ID="number">` :

- Pour activer l'authentification unique, définissez :  
`<UseWindowsAuthentication>true </UseWindowsAuthentication>`
- Pour désactiver l'authentification unique, définissez :  
`<UseWindowsAuthentication>false </UseWindowsAuthentication`

## Tâche 2 : Dans le client Symphony, modifier le chemin de stockage pour l'enregistrement de la ferme sur un serveur réseau

### Procédure

Pour vous assurer que les informations d'enregistrement de la ferme sont stockées sur un serveur réseau :

1. Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Paramètres**. La boîte de dialogue **Paramètres de Symphony Client** s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **Global**.




Figure 12. Onglet Global de la boîte de dialogue Paramètres de Symphony Client

3. Cochez la case **Custom path to farm registration** (Chemin personnalisé pour l'enregistrement de la ferme).

4. Dans le champ suivant, entrez le chemin du réseau sur lequel les informations d'enregistrement seront stockées pour tous les utilisateurs itinérants.
  - Le serveur réseau stockant tous les enregistrements de ferme doit être accessible à partir de tous les clients.
  - Il s'agit d'un paramètre global. Tous les utilisateurs se connectant à ce client utiliseront ce paramètre. Utilisez la variable %WINUSER% lors de la configuration de ce chemin afin que chaque utilisateur dispose d'un chemin unique pour le stockage de l'enregistrement de ferme. L'utilisateur doit posséder des droits Windows en « modification » sur ce dossier. Ce paramètre est défini une seule fois sur chaque poste client.



**Important :** Le partage d'un enregistrement de ferme entre plusieurs utilisateurs représente un risque pour la sécurité.




Figure 13. Modification de l'emplacement de stockage des informations d'enregistrement de ferme

## Configuration de l'accès utilisateur

Les **groupes** et les **utilisateurs** sont gérés dans la boîte de dialogue **Configuration utilisateur**.

Les utilisateurs peuvent être créés, modifiés et supprimés à partir de la boîte de dialogue **Configuration utilisateur** dans Le client Symphony. Plusieurs propriétés d'un utilisateur pouvant être modifiées, notamment le nom d'utilisateur, le mot de passe et la description.

### Procédure

#### Pour afficher la configuration utilisateur :

- Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration utilisateur**. La boîte de dialogue **Configuration utilisateur** s'affiche.




Figure 14. Boîte de dialogue Configuration utilisateur

La section **Utilisateurs** dans le volet gauche affiche une liste de tous les utilisateurs du système. La couleur du bouton en regard de chaque utilisateur indique l'état de celui-ci :

- vert pour connecté
- rouge pour désactivé
- gris pour déconnecté

La section **Groupes** dans le volet inférieur gauche répertorie tous les groupes de sécurité dans Symphony.

## Présentation des groupes d'utilisateurs

Le système de gestion des utilisateurs de Symfony utilise des groupes d'utilisateurs. Cela permet aux administrateurs d'organiser les privilèges de sécurité dans le cadre des **groupes**. L'administrateur détermine des privilèges de sécurité de groupe, puis affecte des utilisateurs aux groupes.

- Un administrateur peut créer, renommer et supprimer des groupes, ainsi que modifier l'appartenance de groupe.
- Un groupe peut contenir des utilisateurs ou même d'autres groupes.
- Un utilisateur et un groupe peuvent appartenir à différents groupes.  
(Non autorisé : le groupe A appartient au groupe B, qui fait partie du groupe A.)

Par défaut, il existe deux groupes d'utilisateurs.

- Le groupe d'utilisateurs **Administrateurs** permet aux membres de ce groupe d'avoir un accès complet au système.
- Le groupe **Utilisateurs** Symfony offre aux utilisateurs un accès limité.

L'appartenance de **groupe** facilite la gestion de la sécurité de nombreux utilisateurs par rapport à la gestion des privilèges au niveau de chaque utilisateur.

- Si une restriction de sécurité est appliquée au groupe, cette restriction est implicitement appliquée à tous les membres de ce groupe.
- Si des utilisateurs sont ultérieurement ajoutés au groupe, les mêmes restrictions de sécurité s'appliquent automatiquement.
- Si des utilisateurs sont supprimés, les restrictions de sécurité ne s'appliquent plus.

## Procédure

### Pour afficher un groupe d'utilisateurs existant :

- Dans la section **Groupes**, sélectionnez le nom du groupe. Les **Informations du groupe** s'affichent dans le volet droit.




Figure 15. Informations du groupe

## Ajout d'un nouvel utilisateur à un groupe

### Procédure

#### Pour ajouter un nouvel utilisateur à un groupe :

1. Dans la section **Groupes**, sélectionnez le nom du groupe. Les **Informations du groupe** s'affichent dans le volet droit.
2. Cliquez sur **Ajouter membre**. La boîte de dialogue **Sélection Utilisateur/Groupe** s'affiche.
3. Sélectionnez un nom d'utilisateur et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

## Intégration d'un groupe dans un autre groupe

### Procédure

#### Pour intégrer un groupe dans un autre groupe :

1. Dans la section **Groupes**, sélectionnez le nom du groupe. Les **Informations du groupe** s'affichent dans le volet droit.
2. Cliquez sur **Joindre un groupe**. La boîte de dialogue **Sélection Utilisateur/Groupe** s'affiche.
3. Sélectionnez un nom de groupe et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.

### Modification des droits d'accès d'un groupe

Les droits de sécurité sont définis au niveau d'une ressource (par exemple, caméra) du groupe. Les droits peuvent inclure la capacité à afficher une caméra, à utiliser la fonctionnalité PTZ ou à modifier les paramètres de la caméra. Un administrateur peut associer les autorisations d'accès à ces droits à des utilisateurs et/ou groupes d'utilisateurs.




Figure 16. Gérer la sécurité

## Procédure

### Pour modifier les droits d'accès d'un groupe :

1. Dans la section **Groupes**, sélectionnez le nom du groupe. Les **Informations du groupe** s'affichent dans le volet droit.
2. Cliquez sur **Gérer la sécurité**. La boîte de dialogue **Configuration sécurité** s'affiche.
3. Dans la zone déroulante **Profils de sécurité**, sélectionnez le profil dont vous souhaitez modifier les privilèges. (Pour des informations générales, reportez-vous à la section « [Gestion des profils de sécurité](#) » à la page 29.)




Figure 17. Sélection d'un profil de sécurité

4. Sélectionnez l'option **Permettre**, **Refuser** ou **Non précisé** pour chaque **Droit** (reportez-vous à la section [Figure 18 à la page 43](#)).
  - L'onglet **Ferme** permet de définir les droits d'accès aux principales fonctionnalités non spécifiques à une caméra ou une autre ressource (par exemple, la possibilité de se connecter à la ferme ou d'exporter une vidéo).
  - L'onglet **Devices** (Équipements) permet de définir les autorisations utilisateur pour les équipements (par exemple, la possibilité d'afficher la source de données en direct ou de changer la configuration d'une caméra spécifiée).
  - L'onglet **Mur vidéo** permet de définir les autorisations utilisateur pour les murs vidéo (par exemple, la possibilité de déplacer une fenêtre dans le mur vidéo ou de modifier la configuration d'un mur d'images).
  - L'onglet **Utilisateurs** permet de définir les autorisations utilisateur pour les autres utilisateurs (par exemple, la possibilité d'afficher ou de modifier les propriétés d'un autre utilisateur ou d'un autre groupe).
  - La colonne **Autorisation valide** permet de calculer l'accès octroyé à ce groupe pour la fonctionnalité actuelle. Symphony vérifie si ce groupe appartient à un autre groupe limitant l'accès à la ressource. Par exemple, si le groupe actuel autorise l'accès, mais qu'un autre groupe auquel il appartient limite l'accès, l'autorisation valide est **Refuser**.

5. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, puis cliquez sur **Fermer**.




Figure 18. Autorisations de sécurité

Vous pouvez cliquer sur l'entrée d'autorisation valide pour un droit spécifique afin d'afficher une liste des autorisations héritées. Cela vous permet de déterminer l'appartenance de groupe à l'origine de l'autorisation valide actuelle.




Figure 19. Afficher les autorisations héritées

## Utilisateurs appartenant aux groupes et autorisations valides

Si nécessaire, il est possible d'attribuer des privilèges de sécurité individuels aux utilisateurs.

L'option **Refuser** pour tout utilisateur ou groupe individuel remplace l'option **Permettre**.

- Si, à un moment donné, une autorisation **Refuser** explicite est définie entre un utilisateur/groupe et la ressource/groupe, l'autorisation sera refusée.
- S'il n'existe aucune autorisation **Permettre** ou **Refuser** explicite, l'autorisation sera refusée.
- Si aucune autorisation **Refuser** explicite existe, mais qu'il existe au moins une autorisation **Permettre**, l'autorisation sera accordée.

Exemple 1	
	<p>L'utilisateur A dispose d'un droit individuel <b>Permettre</b>, appartient au groupe 1 disposant également d'une autorisation <b>Permettre</b>, mais qui est un sous-groupe du groupe 2 disposant d'une autorisation <b>Refuser</b>. Le droit sera <b>refusé</b> à l'utilisateur A.</p> <p>L'utilisateur B dispose d'un droit individuel <b>Refuser</b>, appartient au groupe 1 disposant d'une autorisation <b>Permettre</b> et qui est un sous-groupe du groupe 2 disposant d'une autorisation <b>Permettre</b>. Le droit sera <b>refusé</b> à l'utilisateur B, peu importe les autorisations (<b>Permettre</b>) des groupes. L'option <b>Refuser</b> est toujours l'autorisation valide prioritaire.</p>

## Association de groupes à Active Directory

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, il est possible d'associer des groupes aux groupes Active Directory. Associer des groupes à Active Directory peut s'avérer utile dans les grandes entreprises avec une hiérarchie Active Directory existante. Une fois les associations définies, l'application Symphony est périodiquement synchronisée avec Active Directory pour garantir que les relations de groupe sont équivalentes.

### Procédure

#### Pour associer un groupe aux groupes Active Directory :

1. Dans la boîte de dialogue **Informations du groupe**, cliquez sur le bouton **Associer**. La boîte de dialogue **Recherche Active Directory** s'affiche.



Figure 20. Options Active Directory

2. Utilisez la fonctionnalité de recherche pour rechercher et sélectionner le groupe Active Directory à associer. Si des groupes sont associés à Active Directory, l'appartenance de groupe est automatiquement synchronisée.


## Vidéo en direct interdite

Vous pouvez interdire les vidéos de certaines caméras et de certains groupes de caméras. Seuls les utilisateurs et les groupes disposant d'autorisations données peuvent utiliser cette fonctionnalité. Vous devez configurer tous les postes serveurs pour cette fonctionnalité.

### Procédure

#### Pour créer un groupe d'utilisateurs interdits :

1. Créez un groupe nommé *UserBanGroup*. Ajoutez les utilisateurs suivants à ce nouveau groupe :
  - Tous les utilisateurs non-administrateurs qui ne sont pas autorisés à accéder aux équipements sélectionnés lors d'une interdiction vidéo.
  - Les utilisateurs qui se connectent aux clients de mur vidéo. Ces clients sont également interdits, comme il se doit.
2. Ajoutez ce groupe à la table des paramètres de base de données :
  - a. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Éditeur de configuration manuelle**.
  - b. Cliquez sur **Ajouter un nouveau paramètre** dans la première ligne pour activer les cellules.
  - c. Entrez les éléments suivants dans les cellules de chaque colonne :
    - Type** = Global
    - Section** = Principale
    - ID**=<vide>
    - Clé** = LiveBanGroup
    - Valeur**=UserBanGroup



3. Pour confirmer les informations que vous avez saisies, cliquez sur la cellule **Action**.
4. Cliquez sur **OK**.

## Gestion des utilisateurs

Les utilisateurs sont gérés dans la boîte de dialogue **Configuration utilisateur**. Les informations suivantes sont stockées à propos d'un utilisateur :

- Nom, mot de passe, courriel, téléphone, description
- Priorité (une priorité supérieure contrôle la caméra PTZ), priorité PTZ et gestion des règles sont configurées au niveau de chaque utilisateur, et non au niveau des groupes.
- Type d'utilisateur
  - Symphony (utilisateur de base avec des restrictions personnalisées)
  - Administrateur (utilisateur avancé avec des restrictions personnalisées)
- Appartenance de groupe (doit être membre d'au moins un groupe). Les autorisations de sécurité pour chaque utilisateur sont définies dans l'appartenance du groupe.




Figure 21. Boîte de dialogue Configuration utilisateur

## Procédure

### Pour configurer un nouvel utilisateur :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration utilisateur**. La boîte de dialogue **Configuration utilisateur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Nouvel utilisateur**. La boîte de dialogue **Informations utilisateur** s'affiche. Par défaut, le nouvel utilisateur est membre des **Utilisateurs** Symphony et est désigné comme un **type** d'utilisateur Symphony.
3. Saisissez les informations sur l'utilisateur telles que le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
4. Cliquez sur **Appliquer**.



**Remarque** : Si le mode Active Directory a été défini lors de la configuration, aucun mot de passe n'est stocké dans Symphony, car le mot de passe de domaine Windows est utilisé.

5. Définir les règles pour lesquelles l'utilisateur reçoit des alarmes :
 

Par défaut, l'utilisateur reçoit toutes les notifications d'alarmes configurées pour lui. Il arrive néanmoins que les utilisateurs ne souhaitent pas recevoir d'alarmes pour des règles spécifiques même s'ils ont accès à la caméra.

  - a. Cliquez sur **Gérer les règles**. La boîte de dialogue **Configuration de la règle** s'affiche.
  - b. Au besoin, cochez ou décochez les cases correspondant aux règles et cliquez sur **OK**.
6. À l'aide du curseur **Priorité** situé au milieu de la boîte de dialogue, attribuez un accès de priorité **élevée** ou **faible** à votre utilisateur. Par exemple, un utilisateur avec une priorité supérieure obtient le contrôle de la caméra PTZ lorsque deux utilisateurs souhaitent accéder à la caméra.
7. Pour définir les droits d'accès de cet utilisateur, sélectionnez le groupe approprié dans la section **Membre de**.
8. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, puis cliquez sur **Fermer**.



Si vous avez effectué une mise à niveau de Symphony v6.2 vers v6.7, notez que les paramètres du curseur **Priorité** pour le contrôle PTZ sont désormais très simples. Les utilisateurs avec une priorité élevée doivent être définis sur **Élevé**. Les utilisateurs avec une priorité faible doivent être définis sur **Faible**.

## Authentification Active Directory

Lorsque l'authentification Active Directory est activée, chaque utilisateur de Symphony doit avoir un utilisateur Active Directory correspondant. Le bouton **Vérifier Active Directory** est activé uniquement lorsque l'authentification Active Directory a été activée dans l'**Assistant de configuration** (reportez-vous au **Guide d'installation**). Lorsque vous appuyez sur le bouton **Vérifier Active Directory**, Symphony essaie de trouver la correspondance la plus proche du texte saisi dans le champ **Nom d'utilisateur**.

- S'il n'existe qu'une seule correspondance, les champs **Nom d'utilisateur**, **Nom** et **Description** sont renseignés à partir des champs correspondants dans Active Directory.
- S'il n'existe aucune correspondance, ou s'il en existe plusieurs, la boîte de dialogue **Recherche Active Directory** s'affiche. Cela vous permet de rechercher le bon utilisateur Active Directory à associer à l'utilisateur Symphony.

## Connexion en tant que superviseur

En fonction de votre installation, Symphony peut être configuré de manière à autoriser la connexion en tant que superviseur. Cette fonctionnalité permet à deux utilisateurs de se connecter à Symphony simultanément sur le même ordinateur, et ainsi d'obtenir des privilèges d'utilisateur plus élevés que ceux dont ils disposent habituellement de façon individuelle. Par exemple, les utilisateurs membres du groupe d'utilisateurs de Symphony peuvent disposer de privilèges insuffisants pour exporter des vidéos. Mais s'ils se connectent simultanément en mode Superviseur, les privilèges correspondants leur sont alors accordés.

Vous devez créer un utilisateur superviseur virtuel et un groupe d'utilisateurs (par exemple, Utilisateurs experts) dont cet utilisateur sera membre. Le nouveau groupe d'utilisateurs doit posséder des privilèges supérieurs à ceux du groupe d'utilisateurs de Symphony.

Vous ne pouvez pas modifier un utilisateur existant pour lui octroyer les privilèges de superviseur. En résumé, ce nom d'utilisateur superviseur virtuel fonctionnera comme une clé pour ouvrir (autoriser) certains privilèges à deux utilisateurs se connectant en même temps.

## Configuration de la connexion en tant que superviseur sur votre système

- « [Tâche 1 : Modifier le fichier acc.ini pour les privilèges de superviseur et le champ Reason \(Motif\)](#) »
- « [Tâche 2 : Configurer un groupe « Utilisateurs experts » pour un utilisateur virtuel avec des privilèges de superviseur : »](#) à la page 49
- « [Tâche 3 : Configurer un utilisateur virtuel pour lui accorder des privilèges de superviseur](#) » à la page 50
- « [Tâche 4 : Définir les utilisateurs autorisés à se connecter en tant qu'utilisateurs superviseurs virtuels](#) » à la page 51

## Utilisation de la connexion en tant que superviseur

- « [Connexion avec des privilèges de superviseur](#) » à la page 52
- « [Présentation des identifiants clients dans la boîte de dialogue Voir les événements détaillés](#) » à la page 53
- « [Rapport sur les identifiants clients - Colonne de remarques indiquant le motif de la connexion en tant que superviseur](#) » à la page 53

### Tâche 1 : Modifier le fichier acc.ini pour les privilèges de superviseur et le champ Reason (Motif)

1. Fermez le client Symphony.
2. Modifiez le fichier `%appdata%\aimetis\acc.ini`.
3. Pour afficher la fonctionnalité de connexion en tant que superviseur :
  - Dans **[Principal]**, ajoutez **ShowTwoManRule=True**
4. (Facultatif) Par défaut, le champ **Reason** (Motif) apparaît lorsque la fonctionnalité de connexion en tant que superviseur est activée et l'utilisateur doit y indiquer le motif de la connexion. Pour que le champ **Reason** (Motif) ne soit pas obligatoire :
  - Dans **[Principal]**, ajoutez **TwoManRuleReasonIsMandatory=False**.

## Tâche 2 : Configurer un groupe « Utilisateurs experts » pour un utilisateur virtuel avec des privilèges de superviseur :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration utilisateur**. La boîte de dialogue **Configuration utilisateur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **New Group** (Nouveau groupe). La boîte de dialogue **Informations du groupe** s'affiche. Créez un groupe auquel l'utilisateur superviseur virtuel appartiendra, par exemple un groupe « Utilisateurs experts » avec des privilèges élevés.
3. Assurez-vous que ce groupe dispose de privilèges supérieurs à ceux du groupe classique d'utilisateurs de Symphony.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.




Figure 22. Nouveau groupe « Utilisateurs experts » (Power Users)

Pour renforcer la sécurité, assurez-vous que l'autorisation **Change Settings** (Modifier les paramètres) est définie sur **Refuser** pour le groupe « Utilisateurs experts ». Ainsi, lorsque deux utilisateurs se connectent simultanément, ils ne pourront PAS modifier les autorisations de leur compte et se définir comme administrateurs. (Cliquez sur le bouton **Gérer la sécurité** de la boîte de dialogue **Configuration utilisateur/Informations du groupe**.)

Right	Description	Allow	Deny	Unspecified	Effective Permission
Activate Security Profile	Change the active security profile	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Add Alarm	Add an instance of an alarm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Add Devices	Add a new device	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Add or Edit License Plate Metadata	Edit the description and additional details about a license plate or...	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Add Users	Add new users and groups	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Backup	Backup data and/or configuration	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Change Access Control	Change access control	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Change Authentication Mode	Change the authentication mode	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Change Carousels	Change carousels	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Allow
Change IO State	Change the IO state of a device	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Change Rules	Change rules	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
<b>Change Settings</b>	<b>Change general settings</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<b>Deny</b>
Change Subscriptions	Change subscriptions	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny
Change Video Wall Client	Register/Unregister current Symphony Client as Video Wall Client	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Deny

Figure 23. Recommandation : définir l'autorisation **Change Settings** (Modifier les paramètres) sur **Refuser** pour le groupe « Utilisateurs experts » (Power Users)

### Tâche 3 : Configurer un utilisateur virtuel pour lui accorder des privilèges de superviseur

1. Dans le volet gauche, cliquez sur **Nouvel utilisateur**. La boîte de dialogue **Informations utilisateur** s'affiche.
2. Entrez un **nom d'utilisateur** et un **mot de passe** pour la connexion en tant que superviseur de l'utilisateur virtuel. Par défaut, ce nouvel utilisateur virtuel est membre du groupe **Utilisateurs Symphony**.
3. Ajoutez l'utilisateur au groupe « Utilisateurs experts » créé à la section « [Tâche 2 : Configurer un groupe « Utilisateurs experts » pour un utilisateur virtuel avec des privilèges de superviseur](#) ».
  - a. Cliquez sur **Joindre un groupe**. La boîte de dialogue **Sélection Utilisateur/Groupe** s'affiche.
  - b. Sélectionnez le groupe « Utilisateurs experts » et cliquez sur **OK**.
4. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications.




Figure 24. Le nouvel utilisateur virtuel doit rejoindre le groupe « Utilisateurs experts »

## Tâche 4 : Définir les utilisateurs autorisés à se connecter en tant qu'utilisateurs superviseurs virtuels

1. Dans la boîte de dialogue du nouvel utilisateur virtuel (restée ouverte), cochez la case **Supervisor** (Superviseur).
2. Dans la liste déroulante, sélectionnez le groupe **Utilisateurs Symphony** (ou tout autre groupe dont deux membres doivent pouvoir se connecter en mode Superviseur). Cela permet à deux membres d'un groupe à priorité ou privilèges faibles de se connecter en tant qu'utilisateurs virtuels membres d'un groupe à priorité ou privilèges élevés.
3. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, puis sur **OK**.




Figure 25. Case Supervisor (Superviseur)

## Connexion avec des privilèges de superviseur

### Procédure

#### Pour vous connecter avec des privilèges de superviseur :

1. Dans le client Symphony, dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Log On/Switch User** (Se connecter/Changer d'utilisateur). La boîte de dialogue **Connexion** s'affiche.
2. Sélectionnez le **serveur** auquel vous voulez vous connecter avec les privilèges de superviseur. La case **Supervisor Logon** (Connexion en tant que superviseur) apparaît.



Figure 26. Connexion

3. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** de l'un des deux utilisateurs.
4. Cochez la case **Supervisor Logon** (Connexion en tant que superviseur). Des champs supplémentaires apparaissent.
5. Entrez le **nom d'utilisateur** et le **mot de passe** du deuxième utilisateur qui souhaite se connecter simultanément.
6. Entrez le nom de l'**utilisateur superviseur**. Il doit s'agir du nom de l'utilisateur virtuel créé dans la boîte de dialogue **Configuration utilisateur**. (Voir « [Tâche 3 : Configurer un utilisateur virtuel pour lui accorder des privilèges de superviseur](#) » à la page 50.) En résumé, ce nom d'**utilisateur superviseur** fonctionne comme une clé pour ouvrir (autoriser) certains privilèges à deux utilisateurs se connectant en même temps.




Figure 27. Champs de connexion en tant que superviseur affichés

7. Si la zone de texte **Reason** (Motif) est affichée, indiquez pourquoi vous vous connectez avec des privilèges de superviseur. (Le fichier **acc.ini** détermine le caractère obligatoire du champ **Reason** (Motif).)
8. Cliquez sur **OK**. Vous pouvez maintenant utiliser le système.

## Présentation des identifiants clients dans la boîte de dialogue Voir les événements détaillés

Dans **Aide > Voir les événements détaillés**, les noms des deux utilisateurs connectés en mode Superviseur sont joints par un trait de soulignement.

Time	Name	Event ID	Group ID	Key	Value
07/19/2012 03:30:48 PM	ConfigurationChange		4016	username	Security1
07/19/2012 03:30:48 PM	ConfigurationChange		4016	Edited	User
07/19/2012 03:30:48 PM	ConfigurationChange		4016	Id	0
07/19/2012 03:30:48 PM	ConfigurationChange		4016		
07/19/2012 03:31:25 PM	SessionEnded		4017	b77fca7a-9124-44f6-9a79-3... sessionId	b77fca7a-9124-44f6-9a79-3...
07/19/2012 03:31:25 PM	SessionEnded			username	First User_Second User
07/19/2012 03:31:26 PM	SessionCreated			notes	Testing
07/19/2012 03:31:26 PM	SessionCreated				
07/19/2012 03:31:26 PM	SessionCreated				

Figure 28. Voir les événements détaillés - Un trait de soulignement joignant les noms de deux utilisateurs indique que ceux-ci sont connectés au même poste simultanément

## Rapport sur les identifiants clients - Colonne de remarques indiquant le motif de la connexion en tant que superviseur

Dans **Serveur > Afficher les connexions, Identifiants clients**, la colonne **Notes** (Remarques) contient le motif de la connexion simultanée des deux utilisateurs.

Date	Time	Username	IP	Notes
07/19/2012	02:47:03 PM	Security1	10.234.5.31	
07/19/2012	02:51:07 PM	First User_Second User		testing
07/19/2012	02:53:55 PM	Security1		
07/19/2012	03:00:11 PM	Security1		
07/19/2012	03:23:42 PM	Security1		
07/19/2012	03:31:26 PM	First User_Second User		Testing
07/19/2012	03:32:33 PM	Security1		

Figure 29. Identifiants clients et colonne Notes (Remarques)

## Informations avancées - Associations Active Directory

Avant de consulter ces informations avancées, n'oubliez pas de réviser les informations des sections suivantes :

- « [Authentification de l'utilisateur](#) » à la page 31
- « [Configuration de l'accès utilisateur](#) » à la page 38
- « [Présentation des groupes d'utilisateurs](#) » à la page 39

### Mode d'authentification défini sur Active Directory (dans l'assistant de configuration d'installation)

Lorsque le mode d'authentification est défini sur Active Directory, les utilisateurs Symphony sont étroitement liés à leurs informations Active Directory.

- Lors de la création d'un nouvel utilisateur dans Symphony, l'utilisateur doit disposer d'une désignation d'utilisateur Active Directory correspondante. (Reportez-vous à la section « [Authentification Active Directory](#) » à la page 47.)
- Les utilisateurs ne disposant d'aucune association Active Directory ne peuvent pas être authentifiés. Toutefois, les propriétés des utilisateurs non associés peuvent encore être modifiées.

### Synchronisation avec Active Directory

Certains attributs utilisateur sont régulièrement synchronisés avec Active Directory. Ces propriétés ne peuvent donc pas être modifiées manuellement.

Les propriétés suivantes sont synchronisées avec Active Directory :

- Nom d'utilisateur, nom complet et description.
- Appartenance de groupe, à l'exception des administrateurs. Les utilisateurs du **Groupe administrateur** font uniquement partie de ce groupe.



**Important** : Les mots de passe ne sont jamais enregistrés dans ce mode ; ils ne peuvent donc pas être modifiés.

---

### Connexion à Symphony si votre utilisateur n'existe pas dans Symphony

- Si le mode d'authentification est Symphony, la connexion échouera, car les informations d'identification ne peuvent pas être authentifiées.
- Si le mode d'authentification est **Active Directory**, un nouvel utilisateur Symphony est créé et associé à l'utilisateur Active Directory spécifié, après la vérification des informations d'identification dans Active Directory. Cet utilisateur est ajouté au groupe d'utilisateurs Symphony et hérite ainsi de toutes les autorisations de sécurité de ce groupe.

## Groupes associés à Active Directory

Lorsque le mode d'authentification est défini sur Active Directory, il est possible d'associer des groupes aux groupes Active Directory. Les groupes présentant des associations Active Directory voient leur appartenance de groupe périodiquement synchronisée avec Active Directory.

Exemple 2	
	<p>Symphony Le groupe A est associé au groupe Active Directory 1 Symphony Le groupe B est associé au groupe Active Directory 2</p> <p>Si le groupe 1 est membre du groupe 2, le groupe A Symphony devient alors membre du groupe B Symphony lorsque l'appartenance de groupe est synchronisée.</p>

Tableau 5. Restrictions des groupes Symphony

Appartenance	Groupe Symphony	Groupe Symphony présentant une association Active Directory
Membre d'un autre groupe Symphony	Autorisé	Autorisé
Membre d'un autre groupe Active Directory	Non autorisé	Autorisé
<b>Quitter</b> explicitement un groupe Active Directory		Non autorisé
<b>Rejoindre</b> explicitement un groupe Active Directory		Non autorisé

## Synchronisation périodique


Symphony est périodiquement synchronisé avec Active Directory (tous les jours, à 23 h 59). La procédure est la suivante :

1. Les associations utilisateur sont vérifiées et mises à jour
  - a. Pour chaque utilisateur Symphony **sans** association Active Directory, nous déterminons s'il existe un membre Active Directory correspondant (en comparant le nom d'utilisateur au nom de compte Active Directory).
    - S'il existe une correspondance, nous créons une association entre les deux.
  - b. Pour chaque utilisateur Symphony **avec** une association Active Directory, nous vérifions que le membre Active Directory existe toujours.
    - Si ce n'est pas le cas, nous supprimons l'association.
    - Si l'association existe, nous nous assurons que les valeurs du nom d'utilisateur, du nom complet et de la description dans Symphony correspondent à celles d'Active Directory.

## 2. L'appartenance de groupe est mise à jour

- a. Pour chaque utilisateur et groupe Symphony avec une association Active Directory, nous déterminons l'appartenance de groupe Active Directory.
  - Si l'appartenance de groupe a été modifiée dans Active Directory, ces modifications sont alors appliquées à l'appartenance de groupe Symphony. Toute relation non Active Directory est maintenue.

Pour une représentation visuelle de cette procédure, reportez-vous à la section [Figure 30 à la page 56](#).



**Figure 30. Processus de synchronisation**

### Lorsqu'un utilisateur rejoint un autre groupe Active Directory :

1. Toute modification apportée à Active Directory n'est pas détectée immédiatement par Symphony.
2. Lors de la synchronisation quotidienne, Symphony détecte que l'utilisateur a rejoint un nouveau groupe Active Directory.
3. Le serveur essaie de trouver un groupe Symphony correspondant.
  - Si un groupe Symphony correspondant existe, l'utilisateur est ajouté à ce groupe.
  - Si ce n'est pas le cas, le serveur procède à la vérification récursive de tous les parents du groupe Active Directory, en essayant de trouver une correspondance avec les groupes Symphony. L'opération continue en remontant chaque ligne parentale jusqu'à ce que :
    - a. un groupe Symphony associé soit trouvé, ou
    - b. qu'il n'y ait aucun parent à vérifier.

Cette opération permet d'assurer que l'appartenance de groupe Symphony correspond le plus possible à l'appartenance de groupe Active Directory.

## Utilisation des cartes

Symphony vous permet de charger une image (fichier jpg, gif ou bmp) à utiliser comme une carte (représentation visuelle) de votre configuration de caméra. Pour une utilisation de base, reportez-vous au **Guide de l'utilisateur du client Aimetis Symphony**. Cette section fournit des instructions sur des fonctionnalités plus avancées des cartes.

- « [Icônes sur la carte](#) »
- « [Ajout de règles aux cartes](#) » à la page 59
- « [Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes \(équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement\)](#) » à la page 61
- « [Personnalisation des noms des entrées et des sorties numériques](#) » à la page 63
- « [Activation d'un équipement de sortie à l'aide du menu contextuel de carte](#) » à la page 66

### Icônes sur la carte

Utilisez la légende suivante pour comprendre les icônes placées sur les cartes.

Tableau 6. Légende des icônes de carte

Symbole	Description de l'icône	Désignation	Signification des couleurs
	Cercle rempli	Règle sur une caméra	Vous pouvez définir des couleurs pour indiquer différents états si nécessaire.
	Triangle pointant vers le haut dans un cercle	Entrée numérique (par exemple, si une personne appuie sur un bouton, qui génère une action appropriée dans le système)	Flèche verte, arrière-plan blanc : activé Flèche verte, arrière-plan jaune : activé
	Triangle pointant vers le bas dans un cercle	Sortie numérique (par exemple, le détecteur de mouvement détecte un mouvement et ferme une porte)	Flèche verte, arrière-plan blanc : activé Flèche verte, arrière-plan jaune : activé
	Cercle contenant une flèche	Caméra	Flèche verte : enregistrement Flèche orange : activité Flèche rouge : alarme  Cercle orange : caméra sélectionnée

Tableau 6. Légende des icônes de carte

Symbole	Description de l'icône	Désignation	Signification des couleurs
	Boîte autour d'un cercle contenant une flèche	Caméra PTZ	Flèche verte : enregistrement Flèche orange : activité Flèche rouge : alarme  Cercle orange : caméra sélectionnée
	Porte	Équipement de contrôle d'accès (p. ex. : carte ou porte-clés)	Vert : accès autorisé Rouge : accès refusé




Figure 31. Exemple d'une carte typique avec caméra, caméra PTZ, E/S numériques, icônes d'équipement d'accès de contrôle et règles

## Ajout de règles aux cartes

Chaque règle sur la carte doit être associée à une caméra ou un équipement. L'icône Règle sur la carte permet de renforcer la notification d'alarme, soit en clignotant pendant 10 secondes à chaque nouvelle alarme, soit en clignotant jusqu'à ce que le personnel chargé de la sécurité marque l'alarme comme réelle/fausse/actionnable.

Comme vous pouvez toujours créer plusieurs règles pour la même caméra grâce aux règles sur les cartes, vous pouvez savoir exactement la règle qui a été déclenchée. Le nom de la règle s'affiche lorsque vous placez le curseur sur la carte.

Toute règle créée pour un serveur de la ferme de serveurs actifs dans l'**assistant de règles** est répertoriée dans l'onglet **Règles** de la boîte de dialogue **Configuration des cartes**. Pour plus d'informations sur la création de règles, reportez-vous au Guide d'analyse d'Aimetis Symphony.

Une règle peut être utilisée de plusieurs façons :

- Ajoutée à plusieurs cartes.
- Ajoutée plusieurs fois à la même carte.
- Déplacée vers un autre emplacement de la même carte.
- Supprimée d'une carte.

Les alarmes fonctionnent comme suit :

- Seules les alarmes qui s'affichent dans le **Journal des alarmes** apparaissent sur la carte. (Si vous lancez Le client Symphony et que des alarmes non acquittées existantes sont chargées, la carte affiche des icônes d'alarme clignotantes (si cette option a été configurée).
- Lorsque vous cliquez sur une icône de règle, Le client Symphony affiche la dernière alarme non acquittée au format JPEG pour la caméra associée (la première caméra s'il en existe plusieurs).

Une règle sur une carte indique l'état actuel, configurable par l'utilisateur :

- Option 1 : clignote si des alarmes ne sont pas acquittées ; sinon, reste invisible. Une fois toutes les alarmes (relatives à cette règle) acquittées, la règle disparaît de la carte.
- Option 2 : clignote pendant 10 secondes lorsqu'une nouvelle alarme se déclenche ; sinon, reste invisible.
- Ces options sont disponibles dans l'onglet **Cartes** de la boîte de dialogue **Paramètres du client**.
  - Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Paramètres**. La boîte de dialogue **Paramètres du client** s'affiche. Cliquez sur l'onglet **Cartes**.




Figure 32. Exemple de règle sur la carte

## Procédure

### Pour placer des règles sur une carte :

1. Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Navigation par carte**.
2. Faites défiler les cartes pour sélectionner celle à laquelle des règles doivent être attribuées.
3. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue **Carte**, cliquez sur **Éditer les cartes**. La boîte de dialogue **Éditer les cartes** s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Règles**. Dans le volet droit répertoriant les règles, faites glisser et déposez vos règles dans la carte à l'aide de votre souris.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.

## Acquittement des règles sur les cartes

### Procédure

#### Pour acquitter une alarme (règle sur la carte) :

1. Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Journal des alarmes**, OU cliquez sur l'icône **Journal des alarmes** dans la barre d'outils Menu.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'alarme que vous souhaitez acquitter.
3. Sélectionnez une action à effectuer :
  - **Marquer comme alarme** : marquer comme une alarme réelle.
  - **Marquer comme fausse alarme** : marquer comme une fausse alarme.
  - **Marquer comme Actionnable réel** : marquer comme alarme réelle nécessitant une action, par exemple l'envoi de personnel de sécurité pour vérifier l'alarme.

### Ajout d'entrées et de sorties numériques aux cartes (équipements ADAM, Phoenix et d'E/S de caméra Axis uniquement)

La boîte de dialogue **Configuration des cartes** contient un onglet **Devices** (Équipements) répertoriant toutes les caméras et équipements d'entrée et de sortie. Vous pouvez personnaliser les noms des entrées et des sorties numériques pour les identifier.



**Important** : L'option **Show Digital I/O** (Afficher les E/S numériques) doit être sélectionnée dans la boîte de dialogue **Configuration de l'arborescence de l'équipement** pour que les E/S numériques soient affichées, quelles que soient les entrées/sorties sélectionnées.

Symbole	Description de l'icône	Désignation	Signification des couleurs
	Triangle pointant vers le haut dans un cercle	Entrée numérique (par exemple, si une personne appuie sur un bouton, qui génère une action appropriée dans le système)	Flèche verte vers le haut, arrière-plan blanc : non activé
			Flèche verte vers le haut, arrière-plan jaune : activé
	Triangle pointant vers le bas dans un cercle	Sortie numérique (par exemple, le détecteur de mouvement détecte un mouvement et ferme une porte)	Flèche verte vers le bas, arrière-plan blanc : non activé
			Flèche verte vers le bas, arrière-plan jaune : activé

## Procédure

### Pour placer des entrées/sorties numériques sur la carte :

1. Dans le menu **Affichage**, sélectionnez **Navigation par carte**.
2. Faites défiler les cartes pour sélectionner celle à laquelle des règles doivent être attribuées.
3. Dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue **Carte**, cliquez sur **Éditer les cartes**. La boîte de dialogue **Éditer les cartes** s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet **Devices** (Équipements). Dans le volet droit répertoriant les équipements, faites glisser et déposez les équipements numériques dans la carte à l'aide de votre souris.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.




Figure 33. E/S numériques affichées sur une carte avec des icônes fléchées

## Personnalisation des noms des entrées et des sorties numériques

### Procédure

#### Pour personnaliser les noms des entrées et des sorties numériques :

1. Pour les équipements matériels :
  - a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'un équipement dans l'**Arbre des caméras** et sélectionnez **Configuration**. Le panneau **HardwareDevice** (Équipement matériel) s'ouvre dans la boîte de dialogue **Configuration du serveur**.




Figure 34. Boîte de dialogue Arbre des caméras - Cliquer avec le bouton droit de la souris sur Hardware Device (Équipement matériel)

- b. Cliquez sur chaque **Entrée** ou **Sortie** que vous souhaitez modifier et saisissez un nouveau nom.




Figure 35. Onglet HardwareDevice (Équipement matériel) de la boîte de dialogue Configuration du serveur

2. Pour les caméras avec E/S numériques :

- a. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom d'une caméra dans l'**Arbre des caméras**, puis sélectionnez **Paramètres caméra**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.





Figure 36. Boîte de dialogue Arbre des caméras

- b. Cliquez sur l'onglet **Digital I/O** (E/S numériques).
- c. Cliquez sur chaque **Entrée** ou **Sortie** que vous souhaitez modifier et saisissez un nouveau nom.



**Figure 37. Onglet Digital I/O (E/S numériques) pour les caméras Axis dans la boîte de dialogue Configuration du serveur**

## Activation d'un équipement de sortie à l'aide du menu contextuel de carte

### Procédure

#### Pour activer l'équipement de sortie à l'aide du menu contextuel :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'équipement. Le menu contextuel s'affiche.
2. Cliquez sur **Activer**. L'icône devient jaune.




Figure 38. Activation d'un équipement de sortie sur une carte  
Seul l'équipement de sortie dispose d'un menu contextuel d'activation

## Chapitre 2

### Personnalisation des paramètres de stockage

Symphony vous permet de déterminer l'emplacement de stockage de la vidéo, la quantité de stockage utilisée et le moment de suppression de la vidéo.

Les vidéos et les journaux doivent être stockés dans des dossiers différents. Idéalement, un dossier contient moins de 5 000 fichiers. Nous vous recommandons de stocker les vidéos de chaque caméra dans son propre dossier. Vous pouvez les regrouper de façon logique pour vous éviter de gérer des centaines, voire des milliers de dossiers.

#### Procédure

##### Pour afficher les paramètres du stockage :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**.
2. À l'aide de l'arborescence dans le volet gauche, sélectionnez **Stockage**. Le **Sommaire de stockage** s'affiche dans le volet droit.
3. Cliquez sur l'un des équipements de stockage dans l'arborescence. Les informations **Limites d'utilisation du disque** et **Stockage de l'historique vidéo** s'affichent. Pour obtenir des détails, consultez le [Tableau 1](#).

Tableau 1. Options de stockage

Stockage	Tâche
<b>Limites d'utilisation du disque</b>	
<b>Minimum d'espace disque</b>	Indiquez la quantité minimum d'espace disque disponible sur le disque dur. Symphony commence à supprimer des vidéos dès que la quantité d'espace disque disponible est inférieure à ce paramètre.
<b>Pourcentage d'espace disque minimum</b>	Indiquez un pourcentage d'espace disque disponible à maintenir.
<b>Stockage de l'historique vidéo</b>	
<b>Nombre limite de jours de stockage des vidéos</b>	Indiquez un paramètre général (champ <b>Nombre de jours de stockage par défaut</b> ) ou le <b>Nombre de jours de stockage maximum</b> pour chaque caméra dans la section <b>Stockage de l'historique vidéo</b> . Dans certains cas, vous pouvez disposer de suffisamment d'espace disque pour enregistrer davantage de vidéos, mais vous devez supprimer artificiellement les vidéos. Cela peut être le cas dans certaines juridictions où vous êtes légalement tenu de supprimer une vidéo au terme d'un certain délai.

Tableau 1. Options de stockage (Suite)

Stockage	Tâche
<b>Nombre de jours de stockage par défaut (paramètre général)</b>	Si l'option <b>Nombre limite de jours de stockage des vidéos</b> est activée, indiquez le nombre de jours par défaut au terme duquel les vidéos sont supprimées, même si un espace disque suffisant est disponible. Sinon, ajustez la valeur <b>Nombre de jours de stockage maximum</b> par caméra pour remplacer les paramètres généraux par les paramètres de caméra individuels.
<b>Conserver les métadonnées</b>	Indiquez que les métadonnées peuvent être stockées plus longtemps que les vidéos. Cette option est utile pour conserver la fonctionnalité de création de rapports.
<b>Durée par défaut de stockage des métadonnées en jours</b>	Indiquez la durée de stockage des métadonnées.
<b>Chemin par défaut</b>	Le chemin par défaut de l'emplacement d'enregistrement des vidéos est affiché (tel que défini lors de l'installation). Vous pouvez définir le chemin pour une caméra individuelle dans la colonne <b>Chemin de stockage</b> du tableau des caméras.

## Gestion des fermes de serveurs

Une ferme de serveurs est un ensemble de serveurs d'ordinateur utilisés pour répondre aux besoins en matière de serveur de plusieurs machines. Les fermes de serveurs comportent souvent des serveurs de sauvegarde (redondants), qui peuvent assumer la fonction de serveur principal en cas de défaillance de celui-ci.

### Procédure

---

#### Pour gérer votre ferme de serveurs :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Ferme de serveurs**. Le **Sommaire ferme de serveurs** s'affiche dans le volet droit. Le serveur dont le nom s'affiche en gras est le serveur maître.

### Configuration de la ferme

Vous pouvez créer une ferme de serveurs de deux manières :

- À l'installation : reportez-vous au **Aimetis Symphony Guide d'installation**.
- En fusionnant les fermes existantes en une ferme unique : reportez-vous à la section « [Création d'une ferme à partir de plusieurs fermes existantes](#) ».

### Création d'une ferme à partir de plusieurs fermes existantes

Les étapes suivantes permettent de créer une ferme multiserveurs à partir de plusieurs fermes existantes.

### Procédure

---

#### Pour créer une ferme multiserveurs à partir de fermes existantes :

1. Enregistrez les paramètres de configuration de chaque serveur :
  - a. En cas de mise à niveau des serveurs, enregistrez les paramètres de configuration de chaque serveur.
  - b. Lors de la désinstallation, sélectionnez l'option **Enregistrer les paramètres**.
  - c. Assurez-vous que tous les serveurs ont ou sont mis à niveau vers la même version de Symphony (6.2 ou version ultérieure).
2. Activez l'accès à distance SQL sur tous les serveurs. Pour obtenir des instructions, accédez à <http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;914277>
3. Choisissez le serveur maître (par exemple, le serveur A).
  - a. Dans le compte Web Aimetis Xnet, sélectionnez le lien **Serveurs** dans le panneau gauche.
  - b. Cliquez sur l'ID du serveur A pour lancer la page **Paramètres du serveur**.
  - c. L'ID du serveur A est désormais considéré comme l'ID de la ferme. Tous les autres serveurs et leurs ID deviennent nuls une fois dans la ferme.
  - d. Cliquez sur le lien **Ajouter un serveur à la ferme** pour ajouter les adresses MAC de tous les serveurs enfants au serveur A.
  - e. Actualisez la page **Paramètres** du serveur A pour vous assurer que toutes les adresses MAC ont été correctement ajoutées.

4. Lancez Le client Symphony et enregistrez la ferme selon [le nom de la ferme], ou selon l'adresse IP ou le nom DNS du serveur A. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Enregistrement d'un nouveau serveur Symphony**.

**Figure 1. Enregistrer le serveur Symphony**

5. Ouvrez la page **Licences de configuration du serveur** :
  - a. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
  - b. Dans le volet gauche, sélectionnez **Licences**. Les **Licences** s'affichent dans le volet droit.
  - c. Cliquez sur le bouton **Actualisez les licences à partir d'Aimetis.com**.
6. Dans le volet gauche, sélectionnez **Ferme de serveurs**. Les informations **Ferme de serveurs** s'affichent dans le volet droit.
  - Si cette page n'est pas disponible, cela peut être dû à l'existence de licences de caméra standard. Les fermes de serveurs fonctionnent uniquement s'il n'existe aucune licence standard. Toutes les licences de caméra doivent être Professional et/ou Enterprise.
    - a. Dans le champ **Adresse du serveur**, saisissez l'adresse IP ou le nom DNS d'un serveur enfant à fusionner dans la ferme. Saisissez un enfant à la fois.
    - b. Cliquez sur le bouton **Ajouter un serveur provenant d'une autre ferme**. Cela permet d'ajouter l'enfant à la ferme, de transférer toutes les caméras et règles du serveur enfant vers la base de données de la ferme (se trouvant sur le serveur A) et de modifier la chaîne de connexion de la base de données de l'enfant pour pointer vers la base de données du serveur A.
7. Redémarrez le serveur A et le serveur enfant qui vient d'être ajouté.
8. Assurez-vous que toutes les caméras du serveur enfant, ainsi que les règles et les masques, ont été correctement ajoutés.
9. Répétez les étapes **6a** à **8** pour les serveurs restants.

## Serveur maître

L'un des serveurs est en permanence considéré comme serveur maître. La tâche supplémentaire de contrôle des opérations d'un basculement revient au serveur maître. En cas de défaillance du serveur maître, un autre serveur maître est rapidement désigné pour assurer ses tâches.

## Serveur redondant

Un serveur redondant est un serveur exécutant actuellement 0 caméra. Lorsqu'une défaillance de serveur est détectée, un serveur redondant est utilisé pour assurer l'ensemble du traitement des caméras et des équipements du serveur défaillant. Ce qui signifie que toutes les caméras sont déplacées vers le serveur redondant et y sont exécutées. La perte de signal vidéo dure 15 secondes à peine.

Pour activer la redondance :

- Vous devez disposer en permanence d'au moins 1 serveur redondant (avec 0 caméra).
- Le serveur redondant doit appartenir au même **Groupe de redondance** que le serveur éventuellement défaillant.
- La redondance doit être **activée** pour ce **Groupe de redondance**.





Figure 2. La redondance du groupe est activée

<p><b>Exemple 1</b></p> 	<p>Configuration de la ferme de serveurs :</p> <p>Si l'un des 2 premiers serveurs échoue, ses caméras basculent vers le 3e serveur redondant.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Address</th> <th>IP</th> <th>MAC</th> <th>Group</th> <th>On</th> <th>License</th> <th>State</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5000</td> <td>DEV15</td> <td>10.234.1.35</td> <td>00-19-D1-56-4A-7C</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>4 cameras</td> </tr> <tr> <td>5001</td> <td>10.234.1.58</td> <td>10.234.1.58</td> <td>00-1B-77-DF-BC-3B</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>2 cameras</td> </tr> <tr> <td>5002</td> <td>Juke1.com</td> <td>125.53.24.72</td> <td>AB-CD-EF-GH-IJ-01</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>Redundant</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Figure 3. Par exemple : les trois serveurs du même groupe de redondance « 1 »</b></p> <p>Si le premier serveur (Groupe de redondance 7) échoue, aucun basculement ne se produit, car le groupe 7 ne comporte aucun serveur redondant.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Address</th> <th>IP</th> <th>MAC</th> <th>Group</th> <th>On</th> <th>License</th> <th>State</th> <th>Status</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5000</td> <td>DEV15</td> <td>10.234.1.35</td> <td>00-19-D1-56-4A-7C</td> <td>7</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>4 cameras</td> </tr> <tr> <td>5001</td> <td>10.234.1.58</td> <td>10.234.1.58</td> <td>00-1B-77-DF-BC-3B</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>2 cameras</td> </tr> <tr> <td>5002</td> <td>Juke1.com</td> <td>125.53.24.72</td> <td>AB-CD-EF-GH-IJ-01</td> <td>1</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Valid</td> <td>Up</td> <td>Redundant</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Différents groupes de redondance « 1 » et « 7 »</b></p>	ID	Address	IP	MAC	Group	On	License	State	Status	5000	DEV15	10.234.1.35	00-19-D1-56-4A-7C	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	4 cameras	5001	10.234.1.58	10.234.1.58	00-1B-77-DF-BC-3B	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	2 cameras	5002	Juke1.com	125.53.24.72	AB-CD-EF-GH-IJ-01	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	Redundant	ID	Address	IP	MAC	Group	On	License	State	Status	5000	DEV15	10.234.1.35	00-19-D1-56-4A-7C	7	<input type="checkbox"/>	Valid	Up	4 cameras	5001	10.234.1.58	10.234.1.58	00-1B-77-DF-BC-3B	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	2 cameras	5002	Juke1.com	125.53.24.72	AB-CD-EF-GH-IJ-01	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	Redundant
ID	Address	IP	MAC	Group	On	License	State	Status																																																																	
5000	DEV15	10.234.1.35	00-19-D1-56-4A-7C	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	4 cameras																																																																	
5001	10.234.1.58	10.234.1.58	00-1B-77-DF-BC-3B	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	2 cameras																																																																	
5002	Juke1.com	125.53.24.72	AB-CD-EF-GH-IJ-01	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	Redundant																																																																	
ID	Address	IP	MAC	Group	On	License	State	Status																																																																	
5000	DEV15	10.234.1.35	00-19-D1-56-4A-7C	7	<input type="checkbox"/>	Valid	Up	4 cameras																																																																	
5001	10.234.1.58	10.234.1.58	00-1B-77-DF-BC-3B	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	2 cameras																																																																	
5002	Juke1.com	125.53.24.72	AB-CD-EF-GH-IJ-01	1	<input checked="" type="checkbox"/>	Valid	Up	Redundant																																																																	

**Exemple 2**




Ferme de serveurs Symphony typique :  
 Cette configuration décrit l'utilisation d'un cluster de base de données externe pour la redondance des données de configuration et d'un réseau NAS ou SAN pour l'accès aux fichiers de l'historique après le basculement.



Ferme multiserveurs avec une base de données de configuration existant sur l'un des serveurs Symphony :

Si la redondance des serveurs est obligatoire, cette configuration n'est pas recommandée, car elle implique un point de défaillance unique, à savoir le serveur 1. Si ce serveur échoue, les serveurs restants ne peuvent pas accéder à la configuration.



## Groupes de redondance

En raison des contraintes géographiques liées au stockage de fichiers, il peut s'avérer nécessaire que certains serveurs basculent uniquement vers des serveurs spécifiques. Un groupe de redondance vous permet de regrouper vos serveurs de sorte qu'il ne peut y avoir de basculement qu'entre les serveurs du même groupe. Assurez-vous que chaque groupe de serveurs comporte au moins 1 serveur redondant.

## Système de jumelage

Un **Groupe de redondance** utilise un système de jumelage dans lequel chaque serveur surveille l'état de ses voisins. Chaque seconde, chaque serveur émet un état **Actif** vers chacun de ses serveurs voisins, et chaque serveur écoute les messages **Actif** provenant des autres voisins. Il s'agit d'un graphe connexe de voisins de sorte que si plusieurs serveurs **échouent**, il est toujours possible de les détecter.

Chaque serveur exécute une chaîne de surveillance qui reçoit des messages de socket UDP provenant de chacun de ses voisins.

- Si le délai de détection expire sans qu'un message **Actif** soit reçu de la part d'un serveur voisin spécifique, celui-ci est peut-être **défaillant**. Un message **Serveur éventuellement défaillant** est envoyé au serveur maître.
- Si plus de la moitié des voisins informent le serveur maître de la **défaillance** de ce serveur, il est confirmé que celui-ci est **défaillant**. Dans ce cas, un algorithme de permutation de caméras de basculement se produit pour transférer l'ensemble du traitement de caméras du serveur **défaillant** vers un serveur redondant, s'il en existe un.

## Paramètres de configuration de la redondance

Vous trouverez ci-dessous les paramètres configurables de la redondance de ferme.

Tableau 2. Paramètres de configuration de la redondance de ferme

Paramètre	Description
FarmHealthStartDelayMs	Au démarrage, le serveur commence à vérifier si l'un de ses voisins est défaillant après ce laps de temps.
FarmHealthSockTimeoutMs	Les sockets UDP sont utilisés pour recevoir des messages <b>Actif</b> de la part de tous les voisins. Ce délai est valable pour tous les serveurs. (Vous n'avez pas besoin de modifier ce paramètre.)
FarmHealthMissedUdpMs	La durée en millisecondes pendant laquelle un serveur peut être en échec avant qu'il ne soit défini comme <b>défaillant</b> et que le basculement ne se produise. Certains clients peuvent définir ce paramètre sur plusieurs minutes afin de laisser au système le temps de redémarrer après une mise à jour de Windows.
FarmHealthUdpPort	Ne modifiez ce paramètre que si le basculement ne fonctionne pas du tout et si les fichiers journaux <b>is*</b> signalent des conflits de ports.

Ces paramètres ne sont PAS enregistrés par défaut dans la base de données. Pour les ajouter, utilisez les lignes suivantes. Le dernier paramètre est celui utilisé par défaut.

```
dbupdater "insert into Settings (Type,ID,Section,K,V) values ('Global','','Main','FarmHealthStartDelayMs', '5000')"
```

```
dbupdater "insert into Settings (Type,ID,Section,K,V) values ('Global','','Main','FarmHealthSockTimeoutMs', '1500')"
```

```
dbupdater "insert into Settings (Type,ID,Section,K,V) values ('Global','','Main','FarmHealthMissedUdpMs', '30000')"
```

```
dbupdater "insert into Settings (Type,ID,Section,K,V) values ('Global','','Main','FarmHealthUdpPort', '5045')"
```

## Basculement

Un serveur défaillant est détecté dans un délai de 30 secondes, mais il est possible de définir tout autre délai. Il peut s'avérer nécessaire d'augmenter ce délai de plusieurs minutes en cas de mise à jour du système d'exploitation Windows ou de toute autre maintenance nécessitant un redémarrage. Le basculement permet de transférer l'exécution de tous les processus de caméra du serveur défaillant vers un serveur redondant. Seules les caméras définies comme **Amovibles** dans les paramètres **Device** (Équipement) de la configuration de caméra sont transférées. Certains équipements ne sont pas amovibles par nature (périphériques USB ou caméras analogiques reliés à une carte vidéo sur le serveur défaillant par exemple). Lorsqu'un serveur défaillant fonctionne de nouveau et que ses caméras ont été transférées vers un autre serveur, il est désormais considéré comme un serveur redondant, car il ne comporte aucune caméra.

## Stockage

Chaque serveur consigne son historique et ses fichiers dans l'un des supports suivants :

1. un dossier de données sur le serveur même
2. un lecteur logique sur un réseau SAN
3. un lecteur logique sur un réseau NAS

Si la méthode 1 est appliquée, les fichiers de l'historique d'une caméra donnée sont stockés sur le serveur d'origine jusqu'au moment du basculement, à partir duquel ils seront créés sur le serveur redondant.

Si la méthode 2 ou 3 est appliquée, les fichiers de l'historique d'une caméra donnée ne sont jamais déplacés. Lors d'un basculement, le nouveau serveur pointe simplement vers les données du lecteur logique du serveur défaillant sur le réseau SAN ou NAS.



**Remarque :** Aimetis recommande l'utilisation d'un réseau NAS lorsqu'un basculement est nécessaire.

## Stockage sur la caméra

Le stockage sur les caméras AXIS permet la redondance des enregistrements vidéo. Symphony détecte automatiquement si une caméra AXIS prend en charge cette fonctionnalité et a été configurée pour l'appliquer.




Figure 4. La barre verte indique l'enregistrement d'une vidéo sur la caméra

Dans la **barre de temps**, la barre verte contrastée (agrandie dans la figure ci-dessus) indique que la vidéo n'a pas été enregistrée en local sur le poste Windows, mais que Symphony la télécharge déjà à partir de la caméra AXIS. Symphony n'analyse pas la vidéo téléchargée à partir de la caméra. Ainsi, Symphony ne détermine pas le type d'activité, par exemple une règle non respectée ou un signal vidéo perdu.

## Configuration de base de données

Tous les paramètres de configuration d'une ferme sont stockés dans une base de données SQL unique. Par conséquent, nous vous recommandons d'installer la base de données sur un serveur fiable de la ferme, ou mieux encore, sur un serveur de base de données dédié séparé, configuré avec son propre système de redondance (tel qu'un cluster Microsoft Windows).

Sans serveur fiable ou serveur de base de données dédié, vous ne pourrez plus modifier la configuration de l'ensemble de la ferme, ni redémarrer les outils de suivi interrompus si le serveur Symphony contenant la base de données échoue.

Tous les serveurs Symphony d'une ferme doivent avoir accès à la base de données de configuration centralisée. Pour activer l'accès à distance au serveur SQL, reportez-vous au **Guide d'installation d'Aimetis Symphony**.

## Le client Symphony

L'application cliente peut se connecter à n'importe quel serveur d'une ferme. Lors du basculement, si le serveur enregistré du client est celui qui a échoué, l'un des serveurs avertit les clients qu'un serveur est défaillant et que l'enregistrement va basculer automatiquement vers un serveur actif pour répondre aux demandes futures.

## Configuration d'une patrouille caméra

Par défaut, chaque caméra équipée d'une fonction panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) est dotée d'une position par défaut qui est appliquée sauf si un utilisateur contrôle manuellement la caméra ou si la caméra est contrôlée automatiquement par Symphony (pour plus d'informations sur le contrôle automatique, reportez-vous aux Actions d'éléments de règle). Vous pouvez configurer la caméra pour avoir plusieurs positions par défaut à l'aide de la fonction Patrouille caméra. Cela permet effectivement à la caméra de couvrir une zone plus grande.




Figure 5. Boîte de dialogue Patrouille caméra



**Remarque :** Si la patrouille caméra est désactivée, il est possible que les analyses en cours d'exécution sur les caméras PTZ ne fonctionnent pas correctement car les paramètres d'analyse par défaut seront restaurés.

## Procédure

### Pour configurer une patrouille caméra :

1. Accédez à votre caméra PTZ. Par exemple, cliquez sur le nom de la caméra PTZ dans l'arbre des caméras.




Figure 6. Cliquer avec le bouton droit de la souris sur le nom de la caméra PTZ

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'affichage réel de la caméra et sélectionnez **Patrouille caméra**, puis cliquez sur **Modifier** dans le menu. La boîte de dialogue **Patrouille caméra** s'affiche.
3. Dans la liste déroulante **Nom de patrouille**, sélectionnez une patrouille à modifier. Par défaut, il existe une configuration Patrouille caméra. Vous pouvez créer plusieurs configurations Patrouille caméra avec des planifications et des emplacements de patrouille différents.
4. À l'aide des contrôles PTZ, déplacez la caméra vers l'emplacement souhaité avec les flèches et les boutons + et - pour configurer le niveau de zoom.
5. Pour enregistrer l'emplacement, dans la zone de groupe **Liste action de patrouille**, cliquez sur **Ajouter l'emplacement PTZ actuel d'affichage réel à la liste**.
6. Par défaut, Symphony déplace la caméra entre les différents emplacements toutes les 600 secondes. Pour modifier cette valeur, modifiez la valeur (en secondes) dans le champ **Temps de pause**.

7. Pour modifier le masque d'une zone pour le nouvel Emplacement patrouille caméra, dans la zone **Option de patrouille**, cliquez sur **Modifier le masque de déplacement**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'ouvre : **les équipements** sont répertoriés et l'outil masque (icône en forme de gomme) est actif.
  - Cela vous permet de définir les emplacements où Symphony doit suivre ou non les objets.
  - Chaque Emplacement patrouille caméra s'apparente à une caméra séparée, car il a son propre champ de vision. Par conséquent, vous devez définir la zone **Masque de déplacement** pour chaque Emplacement patrouille caméra. Pour plus d'informations sur la définition d'un masque de déplacement, reportez-vous à la section Masques.
8. Pour modifier les informations de perspective du nouvel Emplacement patrouille caméra (les moteurs d'analyse vidéo ne nécessitent pas tous cette action), cliquez sur **Modifier les paramètres de perspective**. L'Emplacement patrouille caméra nécessite ses propres informations de perspective (afin de classer correctement les objets). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Configuration de perspective.
9. Pour définir le moment auquel cette patrouille caméra est active, cliquez sur **Créer une planification pour cette patrouille**. Comme plusieurs patrouilles caméra peuvent être configurées, vous pouvez décider d'avoir une séquence de patrouille caméra différente pour le jour et la nuit. La boîte de dialogue **Créer une planification pour cette patrouille** vous permet de configurer la planification de cette patrouille caméra spécifique. Chaque patrouille caméra peut avoir une planification différente. Assurez-vous que les planifications de patrouilles caméra ne se chevauchent pas dans le temps.
10. Cliquez sur **Appliquer** pour enregistrer les modifications, puis sur **OK** pour terminer la configuration.

## Gestion des paramètres généraux

Vous pouvez configurer différents paramètres système dans la boîte de dialogue **Paramètres généraux**.




Figure 7. Boîte de dialogue Paramètres généraux

## Procédure

### Pour accéder à la boîte de dialogue Paramètres généraux :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Paramètres généraux**. La boîte de dialogue **Paramètres généraux** s'affiche dans le volet droit.

Tableau 3. Options de la boîte de dialogue Paramètres généraux

Option	Tâche
<b>Vidéo</b>	
Statistique de trames (IPS et déviation du temps de trame)	Cochez cette case pour afficher les informations de trame sur la vidéo en direct.
Afficher le nom de la caméra sur la vidéo	Cochez cette case pour afficher le nom de la caméra sur la vidéo en direct en plus de la barre de titre de la vidéo.

Tableau 3. Options de la boîte de dialogue Paramètres généraux (Suite)

Option	Tâche
Superposer l'ID de la caméra sur la vidéo	Cochez cette case pour afficher l'ID de la caméra sur la vidéo en direct en plus de la barre de titre de la vidéo.
<b>Log événement</b>	
	Archivage des planifications
	Définir la durée pendant laquelle les événements sont enregistrés avant d'être supprimés.
<b>SNMP</b>	
	Activer ou désactiver le service SNMP. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section SNMP.
	Indiquer le débit d'interrogation des données en secondes.
	Le compteur (en secondes) de débit d'interrogation de la taille de l'historique indique la fréquence de mise à jour des informations d'historique. La valeur par défaut est de 60 secondes.
<b>Synchronisation de l'arborescence de l'équipement</b>	
	Définir la fréquence de synchronisation (en minutes) des équipements.  L'arborescence de l'équipement peut être automatiquement générée et maintenue à partir de la source externe. Dans ce scénario, Symphony doit demander à la source les modifications dans l'arbre des caméras. Définir l'intervalle de temps pour interroger la source dans la <b>Synchronisation de l'arborescence de l'équipement</b> .
<b>Client Web</b>	
	Rediriger aléatoirement les connexions au serveur maître vers d'autres serveurs disponibles de la ferme.
<b>SMTP</b>	
	Vous devez disposer d'un serveur SMTP configuré sur le PC Symphony. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « <a href="#">Configuration de votre serveur de messagerie sur Windows 2008 Server R2</a> » à la <a href="#">page 116</a> . Inclut le nom d'utilisateur/mot de passe pour l'authentification du serveur de messagerie.

## Spécification des licences

La boîte de dialogue **Licences** vous permet d'indiquer la licence à exécuter sur chaque caméra.




Figure 8. Boîte de dialogue Licences

## Procédure

### Pour afficher la boîte de dialogue Licence :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, sélectionnez **Licences**. Les **Licences** s'affichent dans le volet droit. Le **sommaire licence** indique le nombre de chaque type de licence par serveur.

## Modification des paramètres de licence d'un serveur spécifique

### Procédure

#### Pour modifier les paramètres de licence d'un serveur spécifique :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, sélectionnez **Licences**. Les **Licences** s'affichent dans le volet droit.
3. Cliquez sur le serveur dans l'arborescence **Licences** du volet gauche. L'**allocation de la licence** pour ce serveur s'affiche. Elle affiche le nombre de licences disponibles et le type de licence appliqué par caméra.
4. Pour modifier les types de licence entre les caméras, sélectionnez un type de licence dans le champ déroulant **Licence requise** à côté de chaque caméra. Si la valeur du champ **Licence requise** ne correspond pas à celle du champ **Licence obtenue**, cela indique que cette licence n'est pas disponible.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Tableau 4. Tâches relatives aux licences supplémentaires

Bouton	Action
<b>Acheter des licences supplémentaires</b>	Vous redirige vers Aimetis Xnet où vous pouvez vous connecter à votre compte et obtenir des licences supplémentaires.
<b>Rafraîchir la licence depuis Aimetis.com</b>	Si une licence plus récente est disponible pour votre serveur, cliquez sur ce bouton pour forcer Symphony à télécharger le fichier de licence le plus récent. (Vous devez disposer d'une connexion Internet pour cette option.)
<b>Mise à jour de la licence avec un fichier</b>	Si vous disposez d'un serveur Symphony sans accès à Internet ou si vous ne pouvez pas télécharger automatiquement une nouvelle licence, cette option vous permet de télécharger la licence, puis de l'appliquer manuellement au serveur.
<b>Montrer les licences Raw</b>	Permet d'afficher la licence brute au format XML.



**Remarque :** une ferme de serveurs partage le même fichier de licence. Toutes les caméras et licences sont résumées comme s'il y avait un seul serveur physique.

## Utilisation de l'éditeur de configuration manuelle

Les paramètres de Symphony peuvent être modifiés en changeant directement les paramètres de configuration qui sont stockés dans la base de données SQL. La configuration est directement accessible par le biais de Le client Symphony. Cela peut être requis pour les fonctionnalités moins courantes qui ne disposent pas d'interface graphique utilisateur et qui doivent être configurées directement avec les fichiers de configuration.



**Attention** : Une modification inappropriée de la configuration peut provoquer des problèmes graves pouvant nécessiter la réinstallation de Symphony. Aimetis ne peut pas garantir la résolution des problèmes provoqués par une modification inappropriée des fichiers de configuration. En effectuant cette opération, vous acceptez les risques encourus.

### Procédure

#### Pour modifier manuellement les fichiers de configuration :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Éditeur de configuration manuelle**.
2. Modifiez la partie de la configuration en accédant à la valeur dans la colonne **Valeur**  
**OU**  
Ajoutez un nouveau paramètre. Cliquez sur le champ **Ajouter un nouveau paramètre...** Saisissez les valeurs dans chaque colonne ([Figure 9 à la page 83](#)).
3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
4. Redémarrez les services Symphony pour que les modifications soient effectives.




Figure 9. Éditeur de configuration manuelle affichant le bouton Ajouter un nouveau paramètre

## Configuration des notifications

Utilisez les notifications pour transmettre automatiquement par voie électronique des informations aux utilisateurs lorsqu'un événement se produit sur le serveur Symphony, par exemple lorsque la configuration a été modifiée.

- Les notifications ne sont PAS utilisées pour les alarmes. Pour recevoir une notification par courriel lorsqu'une alarme se déclenche, vous devez d'abord configurer les **actions de règles** dans l'onglet **E-mail de l'Assistant de règles**. Cela permet d'avertir différents utilisateurs uniquement pour des déclenchements de règles spécifiques (par exemple, l'utilisateur A souhaite être notifié lorsqu'un véhicule se gare, l'utilisateur B souhaite être notifié lorsque des personnes flânent).
- Chaque courriel inclut le nom d'utilisateur, l'adresse IP, la date/l'heure et un contenu propre à l'événement.




Figure 10. Notifications

## Procédure

### Pour afficher la boîte de dialogue Notifications :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Abonnements**. La liste des **Abonnements** s'affiche dans le volet droit.

## Ajout d'abonnés aux événements individuels

### Procédure

#### Pour ajouter des abonnés aux événements individuels :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**. La boîte de dialogue **Configuration du serveur** s'affiche.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Abonnements**. La liste des **Abonnements** s'affiche dans le volet droit.
3. À côté de chaque événement répertorié dans la colonne **Événement**, saisissez une adresse électronique dans la zone de texte correspondante. Pour ajouter plusieurs destinataires d'un événement, séparez les adresses électroniques par un **point-virgule**. Pour obtenir une description des notifications, reportez-vous au [Tableau 5](#).
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Tableau 5. Descriptions des événements

Événement	Description
<b>Alarme marquée</b>	Une alarme a été marquée comme fausse ou réelle, ou des commentaires ont été ajoutés par le biais du panneau du journal des alarmes.
<b>Audio lue</b>	Un utilisateur a lu un fichier son ou a parlé par le haut-parleur à l'aide de la console d'alarme.
<b>Liste de contrôle récupérée</b>	Les listes de contrôle détaillant tous les événements se produisant sur le serveur Symphony ont été récupérées.
<b>Connexion client</b>	Un utilisateur s'est connecté à partir de Le client Symphony.
<b>Équipements modifiés</b>	Un utilisateur a ajouté, supprimé ou modifié un équipement.
<b>Vidéo exportée</b>	Un utilisateur a exporté une vidéo depuis le système.
<b>Historique des vidéos supprimé</b>	Un utilisateur a supprimé l'un des éléments suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• une vidéo du système</li> <li>• une définition de recherche récurrente : aucun historique n'aura en réalité été supprimé ; simplement, la recherche récurrente ne se poursuivra pas</li> <li>• un résultat de recherche : les métadonnées relatives au résultat seront supprimées ainsi que les fichiers .aira et .mpg qui avaient été explicitement enregistrés pour ce résultat (l'historique d'origine demeure intact)</li> </ul>
<b>Règles modifiées</b>	Un utilisateur a ajouté, supprimé ou modifié une règle.
<b>Contrôle PTZ</b>	Un utilisateur a pris le contrôle d'une caméra PTZ.
<b>Recherche effectuée</b>	Un utilisateur a recherché une vidéo.
<b>Serveur mis à jour</b>	Le code du serveur Symphony a été mis à jour vers une nouvelle version d'Aimetis.
<b>Services modifiés</b>	Un utilisateur a modifié le type de service exécuté.
<b>Paramètres modifiés</b>	Un utilisateur a modifié les paramètres de la caméra, les paramètres vidéo ou d'autres paramètres divers.
<b>Abonnements modifiés</b>	Un utilisateur a modifié les paramètres de ce formulaire.
<b>Accès non autorisé</b>	Un utilisateur a essayé d'accéder à une ressource à laquelle il n'est pas autorisé à accéder.
<b>Utilisateurs modifiés</b>	Des utilisateurs ont été ajoutés, supprimés ou modifiés.

## Intégration de systèmes tiers à Symphony

Symphony peut interagir avec les systèmes tiers (tels que les panneaux d'alarmes ou les produits de contrôle d'accès) de l'une des manières suivantes :

- Utilisation d'équipement d'E/S
- Onglet TCP dans Actions
- Kit de développement logiciel
- Intégrations incluses

### Utilisation d'équipement d'E/S

Symphony peut communiquer avec les systèmes externes en interagissant avec des équipements à contact sec (ou d'entrée/sortie). Il s'agit de la forme la plus simple de prise en charge du contrôle d'accès.

- Pour recevoir des alarmes par le biais d'un équipement d'E/S, configurez une règle où l'entrée correspond au contact sec d'une caméra réseau ou d'un équipement d'E/S externe.
- Symphony peut également fermer le relais des équipements d'E/S. Pour cela, configurez l'onglet **Actions** dans l'**Assistant de règles**.

### Onglet TCP dans Actions

Une autre manière d'envoyer des alarmes aux systèmes externes consiste à utiliser l'onglet **TCP** du menu **Actions**. Lorsqu'une alarme est déclenchée, l'action de règle consiste à envoyer un message en texte brut à un port IP spécifique du réseau.

### Kit de développement logiciel

Symphony peut mieux communiquer avec les systèmes tiers par le biais du kit de développement logiciel d'Aimetis. Le kit de développement logiciel inclut de nombreux exemples d'applications avec du code source, qui montrent comment communiquer sur un réseau TCP/IP.

### Intégrations incluses

Symphony propose des intégrations incluses avec les fabricants de contrôle d'accès. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article technique sur la prise en charge du contrôle d'accès.

## Configuration et gestion d'un mur vidéo

**Aimetis Symphony** vous permet de créer des murs vidéo en utilisant plusieurs PC et en les contrôlant à distance à travers le réseau.

Le mur vidéo n'est pas un mur physique, mais une **représentation logicielle d'un ensemble de véritables moniteurs** affichant une vidéo.

- L'ensemble de moniteurs peut se trouver sur un mur unique d'une pièce ou à différents emplacements physiques.
- Plusieurs murs vidéo peuvent être associés à une ferme, chacun avec des ensembles et dispositions de moniteurs différents.

Tout Le client Symphony peut devenir un client mur d'images.

- Lorsqu'un Le client Symphony est désigné comme client mur d'images, tous les moniteurs qui lui sont associés peuvent être inclus dans le mur vidéo.
- Tout client du réseau peut contrôler les moniteurs à distance.

L'utilisation de la fonctionnalité de mur vidéo nécessite des licences Professional ou Enterprise. Vous ne pouvez pas utiliser de licence Standard.




Figure 11. Mur vidéo

## Procédure

Pour configurer et gérer les murs vidéo à partir de Le client Symphony :

### Tâche 1 : Enregistrer les PC (clients) dont les moniteurs seront utilisés dans le mur vidéo

1. Connectez-vous à chaque ordinateur (client) physiquement relié aux moniteurs qui seront utilisés dans le mur vidéo. Dans l'exemple du diagramme suivant, vous vous connectez à l'ordinateur (client) **B** ou **C**, ou aux deux.
2. Lancez le logiciel Le client Symphony.




Figure 12. Diagramme de configuration du mur vidéo

3. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Mur vidéo**.




Figure 13. Menu **Serveur** > **Mur vidéo**

4. La boîte de dialogue **Mur vidéo** s'affiche. Cliquez sur l'onglet **Configuration du contrôleur**.
5. Cliquez sur **Enregistrer le** Le client Symphony en tant que contrôleur. Cela vous permet de contrôler à distance ce client enregistré à partir d'une fenêtre de mur vidéo que vous créez dans la **tâche 2**. (Vous pourrez contrôler des vidéos, changer de caméras, créer/modifier/fermer un **affichage multiple** à distance et plus encore pour ce client enregistré.) Aimetis fournit un kit de développement logiciel pour cette fonctionnalité. Pour plus de détails, accédez à <https://www.aimetis.com/Xnet/Downloads/Files.aspx?P=development%2fSDK>.




Figure 14. Boîte de dialogue **Mur vidéo**

## Tâche 2 : Concevoir le mur vidéo

1. Connectez-vous à un ordinateur (client) que vous souhaitez utiliser pour concevoir la disposition du mur vidéo et contrôler les ordinateurs que vous avez enregistrés dans la **tâche 1**. Dans l'exemple du diagramme suivant, vous vous connectez à l'ordinateur (client) **A**.




Figure 15. Utiliser l'ordinateur A pour concevoir le mur vidéo

2. Lancez Le client Symphony.
3. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Mur vidéo**. La boîte de dialogue **Mur vidéo** s'affiche.
4. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Créer un mur vidéo**. Le **Concepteur mur d'images** s'affiche (Figure 16).

5. Cliquez sur **Nouveau** pour créer une nouvelle disposition. Par défaut, la disposition s'appelle **MurVidéo1**. Vous pouvez renommer la disposition en cliquant sur le nom pour le modifier/pour en saisir un nouveau.




Figure 16. Concepteur mur d'images

6. Sélectionnez le nom du mur vidéo et cliquez sur **Ouvrir**. Un message indiquant que vous devez maintenant sélectionner les moniteurs à utiliser dans le mur vidéo que vous souhaitez concevoir s'affiche dans le champ Disposition. Dans l'exemple du diagramme (Figure 15 à la page 90), vous sélectionnez B-Moniteur 1 ou 2 ou C-Moniteur 3 ou 4.
7. Dans le volet gauche, sous **Boîte à outils**, sélectionnez le lien de l'icône **Moniteur mur vidéo** et faites-le glisser vers la grille. Si plusieurs moniteurs sont connectés, faites-les également glisser vers la grille.
8. Une case noire incluant le nom du moniteur s'affiche dans la grille. Cliquez sur la case pour l'activer. Le nom du moniteur s'affiche dans **Propriété du moniteur** dans les champs **Moniteur** et **Étiquette** du volet gauche (Figure 17 à la page 92).

9. (Facultatif) Vous pouvez donner au moniteur un nom court et facilement identifiable (par exemple : Moniteur B). Modifiez le champ **Étiquette** pour saisir le nom. Cliquez sur **Appliquer**.




Figure 17. Modification de l'étiquette du moniteur

- Vous pouvez redimensionner les moniteurs représentés dans la grille. Cliquez sur le moniteur et faites glisser les points de redimensionnement selon les besoins. Pour déplacer le moniteur dans la grille, cliquez au milieu de la case noire et faites glisser l'ensemble de la case.




Figure 18. Redimensionnement du moniteur

- Lorsque la disposition vous satisfait, enregistrez-la. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Enregistrer**, puis **Sortir**.

### Tâche 3 : Utiliser le mur vidéo

- Lancez Le client Symphony à partir de l'ordinateur sur lequel vous avez conçu la disposition du mur vidéo. (Par exemple, dans la [Figure 15 à la page 90](#), il s'agit de l'ordinateur A.)
- Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Mur vidéo**. La boîte de dialogue **Mur vidéo** s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet **Mur vidéo**.
- Dans le champ déroulant **Mur d'image actuel**, sélectionnez une disposition. (Il s'agit de la disposition que vous avez enregistrée dans la [tâche 2](#).)



**Important :** À ce stade, vous contrôlez l'affichage sur les autres moniteurs. (Dans l'exemple du diagramme de la [Figure 15 à la page 90](#), vous contrôlez la disposition sur le client B ou C.)

- Il existe plusieurs options pour contrôler la disposition sur les moniteurs enregistrés.
  - « [Arbre des caméras](#) » à la page 94
  - « [Ajouter une vue multiple](#) » à la page 95
  - « [Changer la vue multiple ou Fermer la vue multiple](#) » à la page 96
  - « [Menu contextuel Affichage multiple](#) » à la page 97
  - « [Menu contextuel Vue caméra](#) » à la page 98
  - « [Sauvegarder Environnement/Charger Environnement](#) » à la page 99

## Arbre des caméras

Pour changer de caméras, dans le menu principal de la boîte de dialogue **Mur vidéo**, cliquez sur **Arbre des caméras**. Le panneau **Arbre des caméras** s'affiche. Faites glisser une caméra de l'**Arbre des caméras** dans la disposition.




Figure 19. Faire glisser les caméras vers le mur vidéo

## Ajouter une vue multiple

Vous permet de changer la disposition des clients enregistrés en affichage multiple.

1. Cliquez sur la barre de titre du moniteur pour activer le bouton.
2. Cliquez sur le bouton **Ajouter une vue multiple**.
3. Dans la liste déroulante **Nombre de vues de caméra**, sélectionnez le nombre de vues de caméra.




Figure 20. Activer le bouton Ajouter une vue multiple

## Changer la vue multiple ou Fermer la vue multiple

Vous pouvez modifier ou fermer les vues sur les clients distants ici.

1. Cliquez sur la barre **Affichage multiple**. Les boutons **Changer la vue multiple** et **Fermer la vue multiple** sont activés.
2. Si vous cliquez sur **Changer la vue multiple**, sélectionnez le nombre de vues de caméra dans la liste déroulante **Nombre de vues de caméra**.




Figure 21. Activer les boutons Changer la vue multiple et Fermer la vue multiple

## Menu contextuel Affichage multiple

Si vous disposez d'un **affichage multiple**, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la barre de l'affichage multiple (et non sur la barre de titre du moniteur). Le menu contextuel s'affiche. Vous pouvez afficher/masquer la **barre d'outils**, la **barre de temps** et la **barre de navigation**, ou utiliser le mode plein écran sur les clients distants.




Figure 22. Modifier à distance la disposition de tous les moniteurs

## Menu contextuel Vue caméra

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur un panneau (et non sur la barre de titre du moniteur). Le menu contextuel s'affiche. Vous pouvez activer la vidéo en direct, afficher/masquer la **barre d'outils**, la **barre de temps** et la **barre de navigation**, ou modifier les **paramètres** de la vue caméra sur le client distant.




Figure 23. Modifier la disposition dans un panneau

## Sauvegarder Environnement/Charger Environnement



- Cette disposition est enregistrée sur l'ordinateur distant (client) et NON sur l'ordinateur de contrôle. Dans l'exemple du diagramme (Figure 15 à la page 90), la disposition est enregistrée sur l'ordinateur B ou C (si C est en ligne), et pas sur l'ordinateur A. Chaque client mur d'images connecté (enregistré) enregistre (ou charge) sa disposition cliente sur sa propre machine.
- Toutefois, le **nom** de la disposition est enregistré dans la base de données.

### Actualiser

Si vous cliquez sur le bouton **Actualiser**, tous les écrans sont immédiatement mis à jour ; autrement, la fenêtre de mur vidéo met alternativement à jour chaque copie d'écran de vue caméra. La mise à jour de toutes les vues caméra prend 30 secondes.

### Zoom avant/Zoom arrière

Vous permet d'effectuer un zoom sur la disposition. Cette option ne permet pas d'effectuer un zoom sur les images de l'ordinateur distant (clients enregistrés).

## Affichage des journaux détaillés

La fonctionnalité **Afficher les journaux détaillés** permet d'afficher tous les journaux enregistrés sur le serveur Symphony et Le client Symphony.

### Procédure

#### Pour afficher les journaux détaillés :

1. Dans le menu **Aide**, sélectionnez **Afficher les journaux détaillés**. La boîte de dialogue **Afficher les journaux détaillés** de la date actuelle s'affiche.
2. Par défaut, les journaux du client s'affichent. Pour accéder aux journaux du serveur, cliquez sur un serveur dans la liste. Le nom du serveur s'affiche entre crochets.
3. Pour obtenir une description des options de menu, reportez-vous au [Tableau 6](#). Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur la barre de menu pour **personnaliser** le menu et la barre d'outils.



**Important** : La récupération de tous les fichiers journaux peut prendre plusieurs minutes lorsque la connexion est lente.

Tableau 6. Options de menu de la boîte de dialogue **Afficher les journaux détaillés**

Option de menu	Description/Action
<b>Date</b>	Permet d'afficher les journaux de la date actuelle. Cliquez sur la flèche de déroulement pour activer l'interface de calendrier et sélectionner une autre date.
<b>Copier dans le presse-papiers</b>	Permet de copier le texte en entier dans le presse-papiers.
<b>Télécharger</b>	Permet de compresser tous les fichiers journaux et de les placer sur votre bureau. Vous pouvez ensuite les envoyer à Aimetis pour dépannage.
<b>Trouver suivant</b>	Saisissez du texte à rechercher dans le fichier journal.

## Affichage des connexions

La fonctionnalité Afficher les connexions peut être utilisée pour identifier l'utilisateur accédant à un serveur Symphony.

### Procédure

---

#### Pour afficher les connexions :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Afficher les connexions**. La boîte de dialogue **Identifiants clients** s'affiche.
2. Dans la liste déroulante **Date**, sélectionnez un jour à afficher.
3. (Facultatif) Pour copier des données dans le presse-papiers, cliquez sur **Copier dans le presse-papiers**.
4. (Facultatif) Pour effectuer un regroupement selon un en-tête de colonne, faites glisser l'en-tête de colonne vers le haut, en dessus des autres colonnes.
5. (Facultatif) Pour imprimer, exporter ou envoyer le journal par courriel, cliquez sur **Imprimer et exporter**. La boîte de dialogue **Prévisualisation** s'affiche. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez l'une des options.

## Exportation de données à partir de la boîte de dialogue Identifiants clients

### Procédure

---

#### Pour exporter des données à partir de la boîte de dialogue Identifiants clients :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Afficher les connexions**. La boîte de dialogue **Identifiants clients** s'affiche.
2. Dans la liste déroulante **Date**, sélectionnez un jour à afficher.
3. Cliquez sur **Imprimer et exporter**. La boîte de dialogue **Prévisualisation** s'affiche.
4. Dans le menu **Fichier**, sélectionnez **Exporter le document**, puis l'un des nombreux formats (PDF, HTML MHT RTF, XLS, XLSX, CSV, texte, image). Selon votre sélection, des boîtes de dialogue de mise en forme supplémentaires s'affichent, vous permettant ainsi de personnaliser votre fichier exporté.

## Affichage des événements détaillés

Tout événement ou action provoqué par un utilisateur ou par l'utilisateur système est consigné dans la base de données. Ces informations peuvent être exportées en tant que fichier PDF, HTML, MHT, RTF, Excel, CSV, texte ou image.

Les paramètres disponibles sont : temps, nom, ID d'événement, ID de groupe, clé et valeur.

### Procédure

---

#### Pour afficher les événements détaillés :

1. Dans le menu **Aide**, sélectionnez **Voir les événements détaillés**. La boîte de dialogue **Voir les événements détaillés** s'affiche et répertorie les événements selon une date de **Début** et de **Fin**.
2. (Facultatif) Vous pouvez filtrer les informations en cliquant avec le bouton droit de la souris sur une colonne et en sélectionnant **Éditeur de filtre**. (Le menu affiché à l'aide d'un clic droit offre différentes options de tri.)

## Vérification de l'état

Si vous avez acheté l'option **Vérification de l'état**, le serveur Symphony envoie toutes les 15 minutes, pour chaque caméra, un paquet d'état contenant des informations sur l'état du serveur.

Aimetis offre un service géré qui permet aux utilisateurs de se connecter à Aimetis Xnet (<http://aimetis.com/xnet/>) et de consulter l'état dans tous les services Symphony. Les paquets d'état sont envoyés en tant que paquets UDP.

Chaque paquet d'état contient les informations suivantes :

- Nom du serveur
- ID serveur
- ID de caméra
- Adresse IP source
- Version du logiciel Aimetis exécuté sur le serveur
- Quantité de ressources d'unité centrale utilisées par AI Tracker
- Durée d'exécution d'AI Tracker
- Nombre d'alarmes
- Quantité d'espace disque disponible

L'intervalle du paquet d'état peut être reconfiguré dans l'**Éditeur de configuration manuelle**.



**Attention** : Une modification inappropriée de la configuration peut provoquer des problèmes graves pouvant nécessiter la réinstallation de Symphony. Aimetis ne peut pas garantir la résolution des problèmes provoqués par une modification inappropriée des fichiers de configuration. En effectuant cette opération, vous acceptez les risques encourus.

## Procédure

### Pour reconfigurer l'intervalle du paquet d'état :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Éditeur de configuration manuelle**.
2. Sélectionnez la ligne où **Section = Principale** et **Clé = IntervalleÉtat**.
3. Dans le champ **Valeur**, saisissez le nombre de secondes entre l'envoi de chaque paquet. La valeur par défaut est **900**.
  - Pour appliquer la modification uniquement à un seul serveur, sélectionnez la ligne où **Type = Serveur**, **Id** = l'ID logique du serveur.
  - Pour appliquer la modification à tous les serveurs de la ferme, sélectionnez la ligne où **Type = Global** et **Id** = <chaîne vide>
4. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.
5. Redémarrez les services Symphony pour que les modifications soient effectives.

## Activation de SNMP

La prise en charge du service SNMP par Symphony est basée sur l'agent SNMP extensible de Microsoft. Pendant l'installation de Symphony, l'agent d'extension SNMP de Symphony est enregistré avec l'agent SNMP de Microsoft lorsque vous modifiez le registre Windows.



**Important** : La fonctionnalité **Obtenir des informations** de Symphony permet d'obtenir plus d'informations que la navigation à travers les fichiers mib à l'aide d'un outil de requête SNMP. Voir « [Réception d'informations de diagnostic complètes](#) » à la page 111.




Figure 24. Boîte de dialogue Paramètres généraux affichant le service SNMP

## Procédure

### Pour activer SNMP dans Symphony :

Assurez-vous que le composant Windows SNMP de Microsoft est installé et configuré pour démarrer automatiquement avec Windows.

#### Tâche 1 : Activer SNMP dans Symphony

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Configuration**.
2. Dans le volet gauche, cliquez sur **Paramètres généraux**. La boîte de dialogue **Paramètres généraux** s'affiche (Figure 24).
3. Dans la zone de groupe **SNMP**, cochez la case **Activé** et cliquez sur **OK**.
4. Redémarrez les services Symphony : dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Services**, puis **Démarrer les services Symphony**.

#### Tâche 2 : Configurer la sécurité du service SNMP

L'agent SNMP de Microsoft prend en charge **SNMP v2c** ; par conséquent, l'agent SNMP doit être configuré avec les noms de communautés et hôtes acceptés.

1. Par le biais de la console de gestion des services Windows, ouvrez les propriétés du **service SNMP**.
2. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
3. Créez les communautés que vous souhaitez (par exemple : communauté « publique= » avec des droits « EN LECTURE SEULE »).
4. (Facultatif) Limitez les hôtes pouvant émettre des demandes SNMP.
5. Cliquez sur **OK**.

#### Tâche 3 : Tester SNMP

1. Démarrez les services Symphony : dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Services**, puis **Démarrer les services Symphony**.  
Actuellement, les données SNMP sont fournies par les services **AI InfoService** et **AI Watchdog**.
  - Le service **AI Watchdog** fournit les valeurs SNMP d'état de service, et le service **AI InfoService** toutes les autres valeurs.
  - Le **registre SNMP AI** consigne tous les sous-agents (et est utilisé par notre agent d'extension SNMP).
  - Les valeurs de gestion de Symphony sont associées à l'identificateur d'objet 1.3.6.1.4.1.34101.1.
2. Utilisez un progiciel SNMP pour interroger l'agent SNMP. Par exemple, vous pouvez utiliser un outil basé sur une interface graphique utilisateur tel que le navigateur MIB d'iReasoning : <http://ireasoning.com/mibbrowser.shtml>.
3. Lancez le navigateur MIB et ouvrez les fichiers mib Symphony. Les fichiers mib Symphony se trouvent généralement dans Program Files : **C:\Program Files\Aimetis\Symphony\ fichiers mib**.
  - Si vous utilisez par exemple le navigateur MIB d'iReasoning, vous devez charger les fichiers mib Symphony dans le navigateur : **Fichier > Charger les fichiers MIB**. Dans le gestionnaire de fichiers qui s'affiche, accédez aux fichiers mib Symphony et sélectionnez-les (**aimetis.mib** et **symphony.mib**).

- Parcourez toutes les valeurs de gestion actuellement disponibles dans la sous-arborescence Symphony.




Figure 25. Le navigateur MIB affiche les fichiers mib Symphony après une opération de navigation

- Pour obtenir des descriptions individuelles d'identificateur d'objet, consultez le [Tableau 7](#).

Tableau 7. Détails des fichiers mib

Catégorie	Détails	Description	Trap (Blocage) (Oui/Non)
<b>Informations du serveur</b>	ID serveur		
	Nom de l'ordinateur serveur		
<b>versionInfo</b>	Version du serveur	Version d'assemblage du serveur Symphony	
	webserviceVersion	Version du protocole de service Web de Symphony	
	cameraMessageVersion	Version du protocole de message caméra de Symphony	
	streamingVersion	Version du protocole de transmission en continu de Symphony	
<b>clientBandwidth</b>	connectedClientNumber	Nombre de clients connectés à ce serveur Symphony	
	connectedClientIndex	Valeur unique pour chaque client connecté	
	connectedClientIpAddress	Adresse IP à partir de laquelle le client est connecté	
	connectedClientUsername	Nom d'utilisateur avec lequel le client est connecté	

Tableau 7. Détails des fichiers mib (Suite)

Catégorie	Détails	Description	Trap (Blocage) (Oui/Non)
	connectedClientDuration	Durée pendant laquelle le client a été connecté à ce serveur	
	connectedClientDataReceived	Données reçues (en Ko) par le client via cette connexion	
	connectedClientCurrentBandWidth	Bande passante actuelle (en Ko/s) entre le client et ce serveur	
<b>cameraInfo</b>	cameraNumber	Nombre de caméras gérées par ce serveur	
	cameraID	Identificateur unique de la caméra	
	cameraName	Nom de la caméra	
	footagePath	Chemin vers l'historique de la caméra	
	footageSize	Taille de l'historique de la caméra (en octets)	
<b>storageInfo</b>	storagePoolNumber	Nombre de pools de stockage gérés par ce serveur	
	storagePath	Chemin vers le pool de stockage	
	storageCapacity	Capacité des pools de stockage (en Mo)	
	storagePercentAvailable	Capacité disponible dans le pool de stockage, sous forme de pourcentage de <b>storageCapacity</b>	
	storageFootageSize	Taille de l'historique du pool de stockage (en Mo)	
	storageFootageFiles	Nombre de fichiers de l'historique du pool de stockage	
<b>serviceInfo</b>	infoServiceStatus	État du service <b>AI InfoService</b>	
	netSendHistStatus	État du service <b>AI NetSendHist</b>	
	schedulerStatus	État du service <b>AI Scheduler</b>	
	trackerNumber	Nombre de services de suivi	
	trackerID	L'ID de l'outil de suivi	
	trackerStatus	État du service <b>AI Tracker</b> pour le <b>trackerID</b>	
<b>loginMonitor</b>	authorizedLoginNotif	Notification envoyée lors d'une connexion réussie	<b>Oui</b>

Tableau 7. Détails des fichiers mib (Suite)

Catégorie	Détails	Description	Trap (Blocage) (Oui/Non)
	unauthorizedLoginNotif	Notification envoyée lors d'une tentative de connexion non autorisée	Oui
	loginNotifyIpAddress	Adresse IP à partir de laquelle le client est connecté	
	loginNotifyUsername	Nom d'utilisateur avec lequel le client essaie de se connecter	
	loginNotificationMessage	Message avec des détails supplémentaires sur la tentative de connexion	
<b>alarmMonitor</b>	alarmNotif	Notification envoyée lorsqu'une alarme se déclenche ou est marquée	Oui
	alarmNotifyCameraId	ID de la caméra ayant enregistré l'alarme	
	alarmNotifyCameraName	Nom de la caméra ayant enregistré l'alarme	
	alarmNotifyUserId	ID de l'utilisateur ayant marqué l'alarme	
	alarmNotifyUserName	Nom de l'utilisateur ayant marqué l'alarme	
	alarmNotifyMarkedDelay	Heure à laquelle l'alarme a été marquée	
	alarmNotifyFalseAlarm	S'agit-il d'une fausse alarme ?	
	alarmNotifyRuleId	ID de la règle à l'origine de l'alarme	
	alarmNotifyRuleName	Nom de la règle à l'origine de l'alarme	
	alarmNotifyDBId	ID de l'alarme	
	alarmNotifyComment	Commentaires associés à l'alarme	
	alarmNotifyMSSinceChange	Nombre de millisecondes écoulées entre le début de l'alarme et sa détection	



Symphony détecte les connexions non autorisées et toutes les alarmes lorsqu'elles sont déclenchées ou lorsque l'utilisateur les marque comme alarmes.

## Outils et informations supplémentaires

Si vous préférez un outil de ligne de commande au lieu d'un navigateur MIB basé sur une interface graphique utilisateur, vous pouvez en utiliser un gratuit (Net-SNMP) pour parcourir les fichiers mib. (La commande **snmpwalk** exécute automatiquement une séquence de requêtes **GETNEXT** chaînées.)

- Pour obtenir des instructions, reportez-vous au site Net-SNMP : <http://net-snmp.sourceforge.net/>

Les sites suivants fournissent également des informations sur le service SNMP :

- Fonctionnement du service SNMP :  
[http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783142\(WS.10\).aspx](http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc783142(WS.10).aspx)
- Utilisation efficace du navigateur MIB :  
<http://www.unleashnetworks.com/resources/articles/88-how-to-effectively-use-a-mib-browser.html>

## Utilisation de l'utilitaire DOS killall avec les services Symphony

Symphony intègre un utilitaire dos pouvant être utilisé pour démarrer, arrêter ou redémarrer automatiquement les services Symphony. Cela peut s'avérer plus rapide que la gestion individuelle des services depuis la console Services dans Windows (vous pouvez y accéder en exécutant **Services.msc** à l'aide de la commande **Démarrer > Exécuter**).



**Remarque :** l'utilisation de l'utilitaire **killall** ne permet pas de redémarrer la base de données SQL.

**<Commande> killall** Où la **commande** suivante permet d'effectuer l'une des opérations suivantes :

- 1 : Arrêter les services de manière appropriée
- 2 : Interrompre les services
- 3 : Lancer les services de manière appropriée (redémarrer le Web)
- 4 : Interrompre les services, uniquement si nécessaire
- 5 : Lancer les services de manière appropriée (sauf le Web)
- 6 : **<pid>** : Supprimer le pid spécifié
- 7 : Redémarrer le Web
- 8 : Obtenir des ressources d'unité centrale de la mémoire partagée
- 9 : Identique au point 4, mais supprime également infoservice
- r : Redémarrer les services (killall 9, killall 5)
- s : Redémarrer successivement les services
- t **<ID de l'outil de suivi>** : Redémarrer l'outil de suivi **<ID de l'outil de suivi>**

Exemple 3	
	<p>Pour redémarrer tous les services système :</p> <p>Depuis l'invite de commande, saisissez :</p> <p style="text-align: center;"><b>killall r</b></p> <p>Cliquez sur la touche ENTRÉE du clavier pour exécuter la commande.</p>

## Réception d'informations de diagnostic complètes

Le serveur Symphony propose des journaux détaillés et une fonctionnalité de surveillance.




Figure 26. Boîte de dialogue Obtenir des informations

### Procédure

#### Pour recevoir des informations de diagnostic complètes sur votre serveur Symphony :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Obtenir des informations**. La boîte de dialogue **Obtenir des informations** s'affiche. Par défaut, les informations sur l'unité centrale, la mémoire RAM et le disque s'affichent.
2. (Facultatif) Cochez la case **Verbose** et cliquez sur **Obtenir des informations**. Davantage d'informations s'affichent.
3. (Facultatif) Cliquez sur **Copier dans le presse-papiers**. Le texte est copié dans le presse-papiers.

## Gestion des services Symphony

Le serveur Symphony exécute les services principaux suivants. Tous les noms de services Symphony sont précédés de « AI ».

**Tableau 8. Services Symphony**

Service	Description
<b>AI InfoService</b>	Serveur Web exécutant le service Web de Symphony qui reçoit toutes les requêtes du client.
<b>AI NetSendHist</b>	Assure la transmission de vidéo historique en continu et la création de fichiers JPEG historiques.
<b>AI Scheduler</b>	Assure l'interrogation des entrées Alarme matérielle, le nettoyage des vidéos, l'exécution des rapports et des recherches, la synchronisation de l'unité centrale et autres processus du système.
<b>AI Tracker #</b>	Le processus qui assure l'analyse vidéo, l'enregistrement des vidéos sur le disque et la transmission vidéo en temps réel. Chaque caméra doit disposer de son propre service AI Tracker.

### Conseils de dépannage

- Symphony nécessite que le service **AI InfoService** soit correctement exécuté. Normalement, les problèmes de connectivité entre le client et le serveur sont provoqués par un conflit de ressources avec un autre processus utilisant le Port 50000 ou par un pare-feu empêchant Symphony et le service **AI InfoService** de communiquer correctement.
- Par défaut, Symphony installe une base de données Microsoft SQL Server express pendant l'installation du serveur Symphony. Assurez-vous que le service SQL Server (AIMETIS) a démarré.

## Démarrage et arrêt des services Symphony

Les services Symphony peuvent être arrêtés et démarrés individuellement. Les services peuvent être redémarrés individuellement directement à partir de Le client Symphony ou de Windows grâce à la console Services.

Si vous ne pouvez pas accéder directement à l'environnement Windows sur le serveur Symphony, vous pouvez gérer les services à distance à l'aide de Le client Symphony.

### Procédure : Utilisation de Le client Symphony

#### Pour arrêter et démarrer manuellement les services individuels :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Services**, puis **Gérer les Symphony services**. La boîte de dialogue **Gérer les services** s'affiche.
2. Sélectionnez le serveur à configurer dans le champ déroulant en haut du bouton **Actualiser**.
3. Sélectionnez les services que vous souhaitez démarrer ou arrêter en cliquant dessus dans la colonne **Nom du serveur**.
4. Cliquez sur le bouton **Basculer**, puis sur le bouton **Actualiser** pour voir si l'état du serveur a changé. La colonne État indique que le service est **En cours d'exécution** ou **Stoppé**.




Figure 27. Boîte de dialogue Gérer les services

- Par défaut, les services Symphony sont lancés au démarrage du système d'exploitation. Si vous ne souhaitez pas que les services Symphony soient automatiquement lancés au démarrage du système, décochez la case **Lancer automatiquement les services Symphony lors du démarrage du système**.
- Vous pouvez modifier le paramètre **Se logger en tant qu'utilisateur local du système** pour TOUS les services dans la section **Démarrage des services**.



**Attention** : La modification des états de service peut avoir un impact négatif sur votre installation Symphony.

## Procédure : Utilisation directe de Windows

### Pour redémarrer les services Symphony directement à partir de Windows :

1. Dans votre système d'exploitation Windows, sélectionnez **Démarrer**, puis **Exécuter**.
2. Saisissez **Services.msc** et cliquez sur **OK**. La boîte de dialogue **Services** s'affiche.
3. Chargez la console Services. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le service que vous souhaitez démarrer, arrêter ou redémarrer.

## Analyse antivirus

Nous vous recommandons de désactiver le logiciel d'analyse antivirus sur le serveur Symphony. Les analyses antivirus utilisent une grande quantité de ressources système pour l'analyse des données. Il arrive que le logiciel d'analyse antivirus verrouille chaque fichier qu'il analyse. En général, cela peut affecter négativement les performances.

## Installation d'un pare-feu sur Symphony

L'installation d'un pare-feu sur votre serveur est un bon moyen de réduire les risques de piratage et de dommages occasionnés à votre système.

### Procédure

#### Pour installer un pare-feu sur votre système :

1. Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône **Connexions réseau**.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre connexion Internet et sélectionnez **Propriétés**.
3. Sélectionnez l'onglet **Avancé**.
4. Cochez la case **Protéger mon ordinateur**.
5. Cliquez sur **Paramètres**.
6. Veillez à ne cocher aucune des cases de l'onglet **Services**.
7. Ajoutez une nouvelle entrée de service pour chaque port TCP que vous souhaitez ouvrir.
8. Cliquez sur le bouton **Ajouter...** et remplissez la boîte de dialogue.
9. Saisissez le nom de votre ordinateur dans le champ **Nom**.
10. Laissez le champ **Numéro de port interne** vide. Par défaut, Symphony utilise les ports suivants :

Tableau 9. Ports par défaut

Numéro de port	Description	Configurable
50000	WS1	Oui
50001	WS2	Oui
50010	caméra1 en temps réel	Oui
50012	caméra1 historique	Oui

Tableau 9. Ports par défaut (Suite)

Numéro de port	Description	Configurable
50020	caméra2 en temps réel	Oui
50022	caméra2 historique	Oui
50030	caméra3 en temps réel	Oui
50032	caméra3 historique	Oui
5045	vérifications de maintenance	Non

La liste de ports du [Tableau 9 à la page 114](#) est établie en supposant que vous publiez 3 caméras sur l'ordinateur serveur Symphony derrière le pare-feu. Si vous publiez davantage de caméras sur le PC, continuez à ouvrir des ports identiques à ceux répertoriés dans le [Tableau 9](#).



**Important** : Si vous utilisez la fonctionnalité Mur vidéo, ouvrez le port 50005 sur le PC client.

## Publication de Symphony sur un port non standard

Par défaut, les serveurs Symphony utilisent le port 50000 comme port Web. Toutefois, dans certains cas, le port par défaut doit être modifié. Par exemple, si plusieurs serveurs sont publiés sur la même adresse IP externe, les ports par défaut du ou des serveurs subséquents doivent être modifiés. Si vous modifiez le port de base (port Web), les autres ports sont aussi automatiquement modifiés.

## Procédure

### Pour modifier les ports par défaut :

1. Dans Le client Symphony, depuis le menu **Serveur**, sélectionnez **Éditeur de configuration manuelle**.
2. Cliquez sur **Ajouter un nouveau paramètre...** Les champs sous les en-têtes de colonnes sont activés.
3. Saisissez les informations suivantes :
  - **Type** = Serveur
  - **Section** = Principale
  - **ID** = (saisissez l'ID de votre serveur)
  - **Clé** = Port de base
  - **Valeur** = (saisissez votre nouveau port par défaut)
4. Redémarrez les services Symphony.

## HTTPS pour AXIS

Pour obtenir des instructions sur la configuration HTTPS pour les caméras AXIS, reportez-vous au document **Comment configurer HTTPS pour AXIS** disponible sur Xnet à l'adresse : <https://www.aimetis.com/Xnet/Downloads/documentation.aspx>

## Configuration de votre serveur de messagerie sur Windows 2008 Server R2

La configuration de votre serveur de messagerie permet à votre serveur Symphony d'envoyer des notifications par courriel lorsque des événements se produisent. Symphony peut envoyer des courriels suite à une configuration de règle (action) ou à des abonnements. Symphony relaie les courriels par le biais d'un serveur de messagerie défini dans la page des abonnements.

- « [Utilisation du serveur SMTP interne](#) »
- « [Utilisation du serveur SMTP externe](#) » à la page 117
- « [Windows 7 et Vista - SMTP non inclus](#) » à la page 117

### Utilisation du serveur SMTP interne

Le serveur Symphony peut relayer des courriels en interne à l'aide du serveur Microsoft SMTP.

#### Tâche 1 : Installer IIS sur le serveur

- Suivez les instructions fournies à l'adresse <http://digitizor.com/2009/02/20/how-to-install-microsoft-iis-server-on-windows-7/>

#### Tâche 2 : Ajouter le serveur SMTP

1. Démarrez la console **Server Manager MMC**.
2. Dans la section **Fonctionnalités**, cliquez sur **Ajouter des fonctionnalités**.
3. Sélectionnez **Serveur SMTP**.

#### Tâche 3 : Configurer le serveur de messagerie

1. Dans Panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône **Outils d'administration**.
2. Double-cliquez sur l'icône **Internet Information Services**.
  - Si ce logiciel n'est pas installé :
    - a. Accédez à Panneau de configuration, **Ajouter/Supprimer des programmes**, et sélectionnez **Ajouter ou supprimer des composants Windows**.
    - b. Accédez à **Internet Information Services**, cliquez sur **Détails** et ajoutez le service SMTP.
3. Développez l'arborescence. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Serveur virtuel SMTP par défaut** et sélectionnez **Démarrer** si cette option est activée.
4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Serveur virtuel SMTP par défaut** et sélectionnez **Propriétés**.
5. Cliquez sur l'onglet **Accès**, puis sur **Connexion**.
6. Sélectionnez l'option **Seulement la liste ci-dessous** et cliquez sur **Ajouter**.

7. Sélectionnez l'option **Un seul ordinateur** et saisissez **127.0.0.1** comme adresse IP.
8. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ordinateur**, puis sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Connexion**.
9. Cliquez sur le bouton **Relais...**
10. Sélectionnez l'option **Seulement la liste ci-dessous** et cliquez sur **Ajouter**.
11. Sélectionnez l'option **Un seul ordinateur** et saisissez **127.0.0.1** comme adresse IP.
12. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Ordinateur**.
13. Décochez la case **Autoriser tous les ordinateurs qui s'authentifient avec succès à relayer**.
14. Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue **Restrictions de relais**.

## Utilisation du serveur SMTP externe

Si un serveur SMTP externe est utilisé pour le relais de courriels Symphony, indiquez cette adresse dans le champ Abonnements SMTP. Notez que la connexion au service SMTP n'est pas authentifiée. Assurez-vous que le serveur SMTP autorise les connexions non authentifiées depuis l'adresse IP du serveur Symphony.

## Windows 7 et Vista - SMTP non inclus

Le service SMTP n'est pas inclus dans Vista ou Windows 7. Le gestionnaire IIS 6.0 fourni avec Windows 7 n'est pas destiné à la gestion IIS 7.5. Pour gérer le programme IIS 7.5/FTP 7.5 fourni avec Windows 7, vous devez utiliser le gestionnaire IIS 7.

Trois options de prise en charge SMTP sont disponibles, permettant ainsi à Symphony d'envoyer directement des courriels depuis le serveur :

- Utilisez un système d'exploitation de serveur avec le serveur SMTP fourni par Microsoft.
- Utilisez Windows 7 avec une passerelle de messagerie externe. Par exemple, si le serveur Symphony se trouve sur le réseau LAN du bureau avec un serveur de messagerie local, Symphony peut relayer par le biais de ce serveur.
- Installez un serveur SMTP tiers compatible avec Windows 7.

## Sauvegarde et restauration

Nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de la configuration Symfony une fois l'installation terminée, et de planifier des sauvegardes automatiques. Le fichier de configuration contient tous les paramètres du serveur (mais aucune vidéo enregistrée).

### Procédure

---

#### Pour accéder à la configuration de sauvegarde :

- Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Sauvegarder**. La boîte de dialogue **Sauvegarder** s'affiche.

### Sauvegarde manuelle

Nous vous recommandons de sauvegarder l'ensemble de votre configuration Symfony une fois que vous avez terminé la première configuration. Vous pouvez effectuer une sauvegarde sur votre PC local ou directement sur le serveur.

### Procédure

---

#### Pour effectuer une sauvegarde sur la machine locale :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Sauvegarder**. La boîte de dialogue **Sauvegarder** s'affiche.
2. Cochez la case **Sur la machine locale**.
3. Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner l'emplacement de stockage du fichier de sauvegarde.
4. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. La sauvegarde du serveur est stockée à cet emplacement.

#### Pour effectuer une sauvegarde sur le serveur :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Sauvegarder**. La boîte de dialogue **Sauvegarder** s'affiche.
2. Cochez la case **Au serveur**.
3. Saisissez l'emplacement de stockage du fichier de sauvegarde (cela peut également inclure un chemin UNC).
4. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé. La sauvegarde du serveur est instantanément stockée à cet emplacement.

## Sauvegardes automatiques

Les sauvegardes automatiques sont toujours stockées au même emplacement sur le serveur. Il n'est possible d'enregistrer qu'une sauvegarde à la fois.



**Important** : Chaque nouvelle sauvegarde remplace automatiquement l'ancienne.

---

## Procédure

### Pour configurer des sauvegardes automatiques de la configuration du serveur :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Sauvegarder**. La boîte de dialogue **Sauvegarder** s'affiche.
2. Cochez la case **Sauvegarde planifiée sur le serveur**.
  - Pour des sauvegardes quotidiennes, cochez la case **Par jour** et sélectionnez une heure.
  - Pour des sauvegardes hebdomadaires, cochez la case **Hebdomadaire** et sélectionnez un jour de la semaine et une heure.
3. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

## Restauration de la configuration

Symphony peut restaurer l'intégralité de la configuration, incluant les informations de règle, les fichiers journaux, les masques d'alarme, les cartes de site et plus encore dans les fichiers de configuration.

Les seules données non comprises dans la sauvegarde de la configuration sont les données vidéo.

## Procédure

### Pour restaurer la configuration :

1. Dans le menu **Serveur**, sélectionnez **Restaurer**. La boîte de dialogue **Restaurer** s'affiche.
2. Cochez la case **Restaurer la configuration du serveur**.
  - Si la sauvegarde se trouve sur votre machine locale, sélectionnez l'option **Depuis la machine locale** et cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner un fichier de sauvegarde stocké sur votre PC local.
  - Si la sauvegarde se trouve directement sur le serveur, sélectionnez l'option **Depuis le serveur** et saisissez le chemin du fichier de sauvegarde.
3. Pour restaurer automatiquement la dernière sauvegarde automatique sur le serveur, sélectionnez l'option **Dernière planification sauvegardée sur le serveur**.
4. Cliquez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

## Accès Web Symphony

**Aimetis Symphony** inclut également une interface Web. Chaque serveur est doté de sa propre interface Web.

L'interface Web est conçue pour imiter autant que possible le programme client riche de Windows (Le client Symphony). Toutes les fonctionnalités principales telles que le journal des alarmes, la barre de temps, les rapports et les vidéos en direct sont incluses.

Si l'**arbre des caméras** contient plus de 100 équipements, le client Web affiche les vidéos des caméras sur des pages distinctes, que vous pouvez parcourir grâce aux boutons Avant et Arrière.

### Procédure

---

#### Pour accéder à l'interface Web :

1. Accédez à **http://SERVERNAME:50000** (où SERVERNAME peut représenter votre nom d'hôte Windows ou l'adresse IP du serveur).
2. Connectez-vous.
3. Sélectionnez une caméra dans l'arbre des caméras pour afficher la vidéo.

### Procédure

---

#### Pour accéder aux rapports basés sur le Web :

- Cliquez sur le lien **Rapports**. Consultez la section Rapports pour obtenir de l'aide concernant l'utilisation des rapports.

## Rapports

En fonction des autorisations en écriture, le rapport généré sera stocké dans le dossier `\Data\Reports` sur le poste serveur maître. (Ce dossier par défaut est défini lors de l'installation et de la configuration initiales de Symphony et peut être modifié dans le champ **Server Path** (Chemin du serveur).)

En présence de **plusieurs serveurs dans une ferme**, tous les serveurs doivent disposer de la même structure d'arborescence de répertoires pour le chemin utilisé aux fins d'enregistrer les rapports. Le chemin spécifié dans la [Figure 28](#), par exemple, doit exister sur tous les serveurs de la ferme.




Figure 28. Champ **Server Path** (Chemin du serveur) pour l'enregistrement d'un rapport généré

**Recommandation** : configurez un dossier partagé accessible en écriture sur un poste et définissez-le en tant que référentiel des rapports à l'aide du champ **Server Path** (Chemin du serveur).

## Autorisations de répartition des fichiers pour les rapports planifiés et manuels

Lors de la définition d'un dossier du système pour l'enregistrement d'un rapport généré (**Send Report (Envoyer un rapport) > File (Fichier)**), tenez compte des points suivants :




Figure 29. Option **Send Report (Envoyer un rapport) > File (Fichier)** permettant d'enregistrer un rapport généré

- Pour les rapports planifiés, les fichiers seront enregistrés à l'aide du compte (identité) de l'utilisateur exécutant les services (en particulier InfoService). Ce compte doit donc disposer des autorisations en écriture sur le dossier par défaut \Reports. Si un utilisateur modifie le chemin par défaut (**Server Path** (Chemin du serveur) dans le sous-onglet **File** (Fichier) de l'onglet **Distribution** (Répartition) dans le **Concepteur de rapports**), il doit s'assurer que le compte Windows utilisé pour l'exécution d'InfoService possède un accès en écriture sur le nouveau dossier.
- Pour les rapports manuels, les fichiers seront enregistrés à l'aide du compte de l'utilisateur connecté exécutant le rapport. Si un utilisateur restreint ne possède pas d'accès en écriture sur, par exemple, c:\windows, et modifie le chemin par défaut (**Server Path** (Chemin du serveur) dans le sous-onglet **File** (Fichier) de l'onglet **Distribution** (Répartition) dans le **Concepteur de rapports**), le rapport ne sera PAS enregistré.

## Enregistrement/Envoi par courrier électronique d'images à partir de rapports planifiés et manuels

Si la case **Generate Image** (Générer une image) (onglet **Distribution** (Répartition) > sous-onglet **File** (Fichier) du **Concepteur de rapports**) est cochée :

- Dans les rapports planifiés, Symphony peut envoyer par courrier électronique/enregistrer des images UNIQUEMENT pour les rapports Carte thermique.

---

Copyright © 2012 Aimetis Inc. Tous droits réservés.

Ce guide est fourni à titre informatif uniquement. AIMETIS N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE, IMPLICITE OU LÉGALE, QUANT AUX INFORMATIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT DOCUMENT.

Il relève de la responsabilité de l'utilisateur d'observer les lois applicables relatives aux droits d'auteur. Sans limitation des droits issus des droits d'auteur, aucune partie de ce document ne peut être reproduite, enregistrée ou incluse dans un système de récupération de données, ni transmise, à quelque fin, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit (électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre) sans la permission expresse écrite d'Aimetis Corp.

Les produits mentionnés dans le présent document peuvent faire l'objet de brevets, de dépôts de brevets en cours, de marques de commerce, de droits d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle d'Aimetis. Sauf indication expresse contraire dans un contrat de licence écrit d'Aimetis, la fourniture de ce document n'a pas pour effet de vous concéder une licence sur ces brevets, marques de commerce, droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle.

Aimetis et Aimetis Symphony sont des marques déposées ou des marques de commerce d'Aimetis Corp. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright partiel © 1993-2012 ARH Inc.

Certaines parties de ce logiciel sont basées sur le travail d'Independent JPEG Group.